
VOITURES PARTICULIÈRES SAXO

"Les informations techniques contenues dans la présente documentation sont destinées exclusivement aux professionnels de la réparation automobile. Dans certains cas, ces informations peuvent concerner la sécurité des véhicules. Elles seront utilisées par les réparateurs automobiles auxquels elles sont destinées, sous leur entière responsabilité, à l'exclusion de celle du Constructeur".

"Les informations techniques figurant dans cette brochure peuvent faire l'objet de mises à jour en fonction de l'évolution des caractéristiques des modèles de chaque gamme. Nous invitons les réparateurs automobiles à se mettre en rapport périodiquement avec le réseau du Constructeur, pour s'informer et se procurer les mises à jour nécessaires".

2000





- 1 Type réglementaire moteur
- 2) N° d'organisation P.R.
- 3 Frappe châssis
- 4 Plaque constructeur véhicule
- **5** 01/02/99 → Vignette :
 - Pression de gonflage.
 - N° organisation P.R.
 - Code peinture.
- (6) Code peinture
- 7) Repère boîte de vitesses

SAXO Essence 3	portes		IDENTIFICA [*]	TION DES VEHI	CULES		
			BERLINES ESSE	NCE 3 PORTES			
	1.0 i			1.1 i			
	A-X-Tonic			Bicarburation	1 1		
	Bic Administration	x	X-SX-Tonic Bic-Exclusive	X GPL SX GPL (3)	SX Administration	S-SX	
Norme de dépollution			L3				
Désignation mines	SO CDZF	SO CDYF		SO HDZF		SO HDYF	
Plaque moteur	CDZ	CDY		HDZ		HDY	
Cylindrée (cm ³)	9	54	1124				
Puissance fiscale (CV)		4	5	4		5	
Type BV	М	IA/5	MA/5				
Plaque BV	20 CE 94 (1)	- 20 CE 81 (2)		20 CE 94 (1)	- 20 CE 81 (2)		

- (1) = Véhicule sans airbag. 20 CE 51 → 29/11/99 20 CE 94 29/11/99 →
- (2) = Véhicule avec airbag. 20 CE 37 → 29/11/99 20 CE 81 29/11/99 →
- (3) GPL = Gaz de Pétrole Liquéfié.

	IDENTIFICATION DES VEHICULES						
			BERLINES ESSE	NCE 3 PORTES	-		
		1.		1.6 i	1.6 i 16 V		
	SX-Tonic Bic VTS - Excluvisve	SX-VTS	sx	BVA SX-Exclusive	VTS		
Norme de dépollution	L3	D3	IF L4 (1)	L3	L3		
Désignation mines	SO KFXF	SO KFXF/IF	SO KFXB/IF	SO KFXD	S6 NFZF	S6 NFXF	
Plaque moteur		K	FX		NFZ	NFX	
Cylindrée (cm ³)		13	360		1587		
Puissance fiscale (CV)		:	5		7	8	
Type BV	MA/5 MB 3				MA/5		
Plaque BV	20 CE 28 →	29/11/99 - 20 CE 7	3 → 29/11/99	312	20 CD 40 (2) 20 CD 60 (3)	20 CD 46 (4)	

- (1) IF L4 = Incitation Fiscale pour certains pays.
- (2) = 20 CD 01 \rightarrow 29/11/99 20 CD 40 29/11/99 \rightarrow
- (3) = $20 \text{ CD } 22 \rightarrow 29/11/99 20 \text{ CD } 60 \ 29/11/99 \rightarrow$
- **(4)** = 20 CD 08 \Rightarrow 29/11/99 20 CD 46 29/11/99 \Rightarrow

SAXO Diesel 3 p	ortes		IDENTIFICA	TION DES VEHICULES	3		
			BERLINES DIE	SEL 3 PORTES			
		1.5 D					
		Tonic clusive	X-Administration	x-sx	sx		
Norme de dépollution		L3 L4					
Désignation mines	SO V.	IZF (1)	SO VJZF (1)	SO VJYF (2)	SO VJXB		
Plaque moteur		٧	/JZ	VJY	VJX		
Cylindrée (cm ³)			15	27	•		
Puissance fiscale (CV)			4	5			
Type BV	MA/5						
Plaque BV			20 CE	73 (3)			

- (1) = Avec EGR.
- (2) = Pot catalytique avec EGR.
- (3) = 20 CE 28 → 29/11/99 20 CE 73 29/11/99 →

	IDENTIFICATION DES VEHICULES						
		BERLINES ESSENCE 5 PORTES					
	1.0 i			1.1 i			
	A-X Tonic-Bic	X Administration	x	SX Administration	Police Banalisée	A-X-SX-Tonic Bic-Exclusive	
Norme de dépollution			L	3			
Désignation mines	S1 (CDZF	S1 CDYF	S1 HDZC S1 HDZF		S1 HDZF	
Plaque moteur	С	DZ	CDY		HDZ		
Cylindrée (cm ³)		954		1124			
Puissance fiscale (CV)		4		4 5			
Type BV	MA/5						
Plaque BV		20 CE 94 (1) - 20 CE	E 81 (2)	20 CE 92 (3)	92 (3) 20 CE 94 (1) - 20 CE 81 (2)		

^{(1) =} Véhicule sans airbag. 20 CE 51 → 29/11/99 - 20 CE 94 29/11/99 →

^{(2) =} Véhicule avec airbag. 20 CE 37 → 29/11/99 - 20 CE 81 29/11/99 →

^{(3) =} $20 \text{ CE } 49 \Rightarrow 29/11/99 - 20 \text{ CE } 92 \cdot 29/11/99 \Rightarrow$

SAXO Essence 5	portes		IDEN'	TIFICATION D	ES VEHICUL	ES		
			BERLIN	ES ESSENCE 5 I	PORTES			
	1.	1 i		1.4 i				
	Bicarburation X-SX	X-SX	BVA Police SX-Exclusive Banalisée			S	x	
Norme de dépollution			L3			IF L4 (4)	D3	
Désignation mines	S1 HDZF	S1 HDYF	S1 KFXF	S1 KFXD	S1 KFXF	S1 KFXB/AF	S1 KFXF	
Plaque moteur	HDZ	HDY			KFX	<u>.</u>		
Cylindrée (cm ³)	11	24			1360			
Puissance fiscale (CV)	4	5	6		ļ	5		
Type BV	M	A/5	MA/5	MA/5 MB3 MA/5				
Plaque BV	20 CE 94 (1)	- 20 CE 81 (2)	20 CE 73 (3)	312		20 CE 73 (3)		

- (1) = Véhicule sans airbag. 20 CE 51 → 29/11/99 20 CE 94 29/11/99 →
- (2) = Véhicule avec airbag. 20 CE 37 → 29/11/99 20 CE 81 29/11/99 →
- (3) = 20 CE 28 → 29/11/99 20 CE 73 29/11/99 →
- (4) IF L4 = Incitation Fiscale pour certains pays.

	IDENTIFICA		SAXO Diesel 5 portes					
		BERLINES DIESEL 5 PORTES						
		1.5 D						
	X-SX-Tonic Bic-Exclusive	SX Auto-Ecole Auto-Ecole	Police Banalisée	SX-Admir	nistration	sx		
Norme de dépollution			L3			L4		
Désignation mines	S1 VJZF (1)	S1 VJZF/MOD (1)	S1 VJZF (1)	S1 VJZF	S1 VJYF (2)	S1 NJXB (2)		
Plaque moteur		V	JZ		VJY	NJX		
Cylindrée (cm ³)			15	27		•		
Puissance fiscale (CV)	4 5				5			
Type BV		MA/5						
Plaque BV			20 CE 28 → 29/11/9	99 - 20 CE 73 → 29/1	1/99			

(2) = Pot catalytique ave EGR.

^{(1) =} Avec EGR.

SAXO Commercia	ile TT		IDENTIFICAT	ION DES VEHIC	ON DES VEHICULES			
		VERSIO	N COMMERCIALISÉ	E ENTREPRISE ES	SENCE			
	1.0 i			1.1 i				
					Bicarburation			
	A Vitrée	X Tôlée	X-Entreprise Poste	S) Vitrée	K Tôlée	(1) SX		
Norme de dépollution			L3					
Désignation mines	SO CDZF/TMOD	S3 CDZF (3)	SO CDZF/T	SO HDZF/TMOD	S3 HDZF	SO HDZF/TMOD GL		
Plaque moteur	-	CDZ		HDZ				
Cylindrée (cm ³)		954	•	1124				
Puissance fiscale (CV)		5			6			
Type BV		MA/5						
Plaque BV			20 CE 94 (1)	- 20 CE 81 (2)				

- (1) = Véhicule sans airbag. 20 CE 51 → 29/11/99 20 CE 94 29/11/99 →
- (2) = Véhicule avec airbag. 20 CE 37 → 29/11/99 20 CE 81 29/11/99 →
- **(3)** = Fourgon non convertible.

	IDENTIFICATION DES VEHICULES							
	ESSENCE	VE	VERSION COMMERCIALISÉE ENTREPRISE DIESEL					
	1.1 i		1.5 D					
	SX-Entreprise Administration	Vitrée X-SX Sitrée Vitrée Portugal Pos						
Norme de dépollution	L3		L	.3				
Désignation mines	SO HDZF/T	SO VJZF/TMOD	S3 VJZF (4)	so v	JZF/TMOD	SO VJZF/T		
Plaque moteur	HDZ		V.	JZ				
Cylindrée (cm ³)	1124		15	527				
Puissance fiscale (CV)	6		(6				
Type BV	MA/5	MA/5						
Plaque BV	20 CE 94 (1) 20 CE 81 (2)		20 CE	73 (3)				

- (1) = Véhicule sans airbag. 20 CE 51 → 29/11/99 20 CE 94 29/11/99 →
- (2) = Véhicule avec airbag. 20 CE 37 → 29/11/99 20 CE 81 29/11/99 →
- (3) = 20 CE 28 → 29/11/99 20 CE 73 29/11/99 →
- (4) = Fourgon non convertible.

CAPACITES (en litres)

Méthode de vidange.

Les capacités d'huile sont définies selon la méthode suivantes.

- 1/ Véhicule sur sol horizontal (en position haute, si suspension hydropneumatique).
- 2/ Moteur chaud (température d'huile 80°C).
- 3/ Vidange du carter d'huile + dépose cartouche (durée de vidange + égouttage = 15 mn).
- 4/ Repose bouchon + cartouche.
- 5/ Remplissage du moteur.
- 6/ Démarrage' du moteur (permettant le remplissage cartouche).
- **7/** Arrêt moteur (stabilisation pendant **5 mn**).

IMPERATIF : Contrôler systématiquement le niveau d'huile à l'aide de la jauge manuelle.

	CAPACITES (en litres)								SAXO - TT			
		SAXO										
		Essence								ı	Diesel	
	1.0	0 i	1.	1 i	1.4 i		1.6 i	1.6 i		1.	5 D	
						BVA		16 V				
Plaque moteur	CDZ	CDY	HDZ	HDY	KFX		NFZ	NFX	VJZ	VJY	VJX	NJX
Moteur avec cartouche		3,5							4,75			
Entre mini et maxi				1,4			1,5			2		
Boîte 5 vitesses			2							2		•
Boîte de vitesses automatique						4,5						
après vidange						2						
Circuit hydraulique ou freins				A	vec ABS : 0,	45 - Sar	ns ABS : 0	,36				
Circuit de refroidissement		6,1										
Réservoir carburant						45						


NOTA : Moteur ; contrôler systématiquement le niveau d'huile à l'aide de la jauge manuelle.

LUBRIFIANTS - Préconisations de la gamme TOTAL

TOUS TYPES

CHOIX DU GRADE DES HUILES MOTEUR

HUILES MOTEUR



E4AP007D

Les véhicules CITROËN sont conçus selon des techniques les plus modernes.
Pour conserver leurs performances, il est IMPERATIF d'utiliser des huiles moteur de haute qualité (Huiles semi-synthétiques ou synthétiques) dont le classement est établit par les organismes suivants :

- SAE: Society of Automotive Engineers.
- API: American Petroleum Institute.
- ACEA: Association des Constructeurs Européens d'Automobiles.

TOUS TYPES

LUBRIFIANTS - Préconisations de la gamme TOTAL

Préconisations année modèle 2000.

Rappel: Selon les pays de distribution, les huiles TOTAL portent la dénomination "ACTIVA" ou "QUARTZ".

Nouveautés : huile moteur à économie d'énergie TOTAL ACTIVA (ou QUARTZ) 9000 5W-30.

Préconisations :

IMPERATIF: Depuis l'année modèle 1999, pour préserver les performances des moteurs, tous les moteurs des véhicules CITROEN doivent être lubrifiés avec des huiles de haute qualité (synthétiques ou semi-synthétiques) répondant aux normes:

- ACEA A3 (A3-96 ou A3-98) et API SJ pour les moteurs essence et bicarburation essence/GPL.
- ACEA B3 (B3-96 ou B3-98) et API CF pour les moteurs diesel.

Année modèle 2000 : N° OPR 8211

Tous les véhicules CITROEN de l'année modèle 2000 sauf :

- XSARA Coupé VTS 2.0i 16V (moteur XU10J4RS).
- Jumpy 1.6i (moteur 1580 SPI).
- Jumper 2.8 D et 2.8 TD (moteur SOFIM).
- peuvent être lubrifiés avec de l'huile TOTAL ACTIVA (ou QUARTZ) 9000 5W-30 à économie d'énergie (norme ACEA A1-98 / B1-98,API SJ / CF EC).

ATTENTION: Les moteurs des véhicules CITROEN antérieurs à l'année modèle 2000 ne doivent pas être lubrifiés avec de l'huile TOTAL ACTIVA (ou QUARTZ)) 9000 5W-30 ou avec tout autre huile moteur respectant les normes ACEA A1-98 / B1-98 et API SJ/CF EC.

LUBRIFIANTS - Préconisations de la	TOUS TYPES								
	Grades S.A.E	Normes SPI	Normes ACEA						
Huiles mixtes pour tous moteurs (essence, bicarburation essence/GPL et diesel)									
TOTAL ACTIVA 9000 TOTAL QUARTZ 9000	5W-40	SJ / CF	A3-98 / B3-98						
TOTAL ACTIVA 9000. TOTAL QUARTZ 9000. Huile à économie d'énergie.	5W-30	SJ / CF EC	A1-98 / B1-98						
TOTAL ACTIVRAC	10W-40	SJ / CF	A3-96 / B3-96						
Huiles spécifiques pour moteurs essence et bicarburation essence/GPL									
TOTAL ACTIVA 7000 TOTAL QUARTZ 7000	10W-40								
TOTAL QUARTZ 9000	0W-40	SJ	A3-96						
TOTAL ACTIVA 7000 TOTAL QUARTZ 7000	15W-50								
Huiles spécifiques p	our moteurs diesel								
TOTAL ACTIVA DIESEL 7000 TOTAL QUARTZ DIESEL 7000	10W-40								
TOTAL ACTIVA DIESEL 7000 TOTAL QUARTZ DIESEL 7000	15W-50	CF	B3-96						
TOTAL ACTIVA 9000	5W-40		B3-98						

TOUS TYPES	LUBRIFIANTS - Préconisations de la gamme TOTAL						
	_	FRAI	NCE				
Huiles mixtes tous moteurs							
FRANCE métropolitair	ne	ACTIVRAC	;	Gra	ade S.A.E : 10W-40		
		TOTAL ACTIVA			TOTAL ACTIVA DIESEL		
		Huiles mixtes tous moteurs	Huiles spé moteurs esse		Huiles spécifiques moteurs diesel		
FRANCE métropolitair	ne	900 5W-40 9000 5W-30	7000 10) W-40	7000 10 W-40 9000 5W-40		
Nouvelle-calédonie Guadeloupe Saint-martin La Réunion Martinique Guyane Tahiti Ile maurice Mayotte		9000 5W-40			7000 15W-50		

TOUS TYPES LUBRIFIANTS - Préconisations de la gamme TOTAL FUROPE TOTAL ACTIVA DIESEL ΤΟΤΔΙ ΔΩΤΙVΔ Huiles mixtes Huiles spécifiques Huiles spécifiques moteurs diesel tous moteurs moteurs essence et GPL 7000 10W-40 Allemagne 9000 0W-40 Autriche 7000 10W-40 7000 10W-40 7000 10W-40 Belgique 9000 0W-40 Bulgarie 7000 10W-40 7000 10W-40 7000 15W-50 Chypre 7000 15W-50 9000 5W-40 9000 5W-30 Croatie 7000 10W-40 7000 10W-40 7000 10W-40 Danemark 9000 0W-40 7000 10W-40 7000 10W-40 Espagne 9000 0W-40 9000 0W-40 7000 10W-40 Finlande 9000 0W-40 7000 10W-40 Grande-Bretagne 7000 10W-40

TOUS TYPES		LUBRIFIANTS - Pi	réconisations de la gamme T	OTAL						
	EUROPE (suite)									
		тот	AL ACTIVA	TOTAL ACTIVA DIESEL						
		Huiles mixtes tous moteurs	Huiles spécifiques moteurs essence et GPL	Huiles spécifiques moteurs diesel						
Grèce			7000 10W-40 7000 15W-40	7000 10W-40 7000 15W-40						
Hollande			7000 10W-40							
Hongrie			9000 0W-40							
Italie		7000 10W-40		7000 10W-40						
Lettonie			7000 10W-40							
Lituanie		9000 5W-40	9000 0W-40							
Macédoine		9000 5W-30	7000 10W-40							
Malte			7000 10W-40 7000 15W-40	7000 10W-40 7000 15W-40						
Norvège	_		7000 10W-40 9000 0W640							
Pologne				7000 10W-40						
Portugal	_		7000 10W-40							
République Slovane										

LUBRIFIANTS - Préconisations de la gamme TOTAL

TOUS TYPES

EUROPE (suite)

	TOTAL	. ACTIVA	TOTAL ACTIVA DIESEL
	Huiles mixtes tous moteurs	Huiles spécifiques moteurs essence et GPL	Huiles spécifiques moteurs diesel
République tchèque		7000 10W-40 9000 0W640	7000 10W-40
Roumanie		7000 10W-40 7000 15W-40	7000 10W-40 7000 15W-40
Russie		7000 10W-40 9000 0W640	
Slovénie	9000 5W-40	7000 10W-40	7000 10W-40
Suède	9000 5W-30	7000 10W-40 9000 0W640	
Suisse		7000 10W-40	
Turquie		7000 10W-40 7000 15W-40 9000 0W-40	7000 10W-40 7000 15W-40
Ukraine		7000 10W-40 9000 0W-40	7000 10W-40

TOUS TYPES	US TYPES LUBRIFIANTS - Préconisations de la gamme TOTAL								
	Huiles pour boîte de vitesses								
Boîte de vitesses méd	canique	Europe DOM-TOM Asie	TOTAL TRANSMISSION (nouvelle formule) Normes S.A.E 75W-80						
			TOTAL FLUIDE ATX ou TOTAL FLUIDE AT 42.						
Boîte de vitesses auto	omatique MB3] [Huile spéciales distribuée par CITROEN (Réf - PR : 9730 94).						
		7 [TOTAL FLUIDE AT 42						
Boîte de vitesses auto	omatique 4 HP 14 et 4 HP 18	Tous pays	Huile spéciale distribuée par CITROEN (Réf - PR : 9730 94).						
Boîte de vitesses auto	omatique 4 HP 20 et AL4] [Huile spéciale distribuée par CITROEN (Réf - PR : 9736 22).						
Boîte de transfert et p	ont arrière		TOTAL TRANSMISSION X 4						
Boîte de vitesses C M	IATIC	<u> </u>	TOTAL FLUIDE T						
		Huiles pour direction assiste	ée						
Tous pays			TOTAL FLUIDE ATX						

	TOUS TYPES								
	Liquide de refroidissement moteur								
Référence CITROEN									
		Conditionnement	PROCOR 3000	REVKOGEL 107					
Tour nove	Liquide CITROEN	2 litres	9979 16	9979 46					
Tous pays	Protection : - 35°C	5 litres	9979 17	9979 47					
		20 litres	9979 18	9979 48					
		210 litres	9979 19	9979 49					
	L	iquide de freins synthétique)						
		Conditionnement	Référence	CITROEN					
Tous pays	Liquide CITROEN	0,5 litre	9979	05					
Todo payo		1 litre	9979	06					
		5litres	9979	07					
	Liquid	e de circuit hydraulique CIT	ROEN						
		Liquide minéral circuit hydr	aulique - couleur verte						
	TOTAL LHM PLUS	Conditionneme	ent Réf	érence CITROEN					
Tous pays	Normes ISO 7308-7309	1 litre		ZCP 830 095					
	L	iquide de rinçage - circuit hy	ydraulique- couleur verte						
		TOTAL HYDRAUI	RINCAGE						

TOUS TYPES	LUBRI	LUBRIFIANTS - Préconisations de la gamme TOTAL						
	Liquide de lavage-vitres							
Référence CITROEN								
	Concentré : 250 ml	9980 33	ZC 9875 953 U	9980 56				
Tous pays	Liquide prêt à l'emploi : 1 litre	9980 06	ZC 9875 784 U					
	Liquide prêt à l'emploi : 5 litres	5 litres 9980 05 ZC 9885 077 U ZC 9875 279 U						
		Graissage						
			Normes I	NLGI (1)				
Tous pays	TOTAL MULTIS	EP2	2					
	TOTAL MULTIS COM	PLEX EP2	2					
	TOTAL MULTIS I	1						
	TOTAL PETITES MEC	CANIQUES						

(1) NLGI = National Lubrificating Grease Institute.

CONSOMMATION D'HUILE DES MOTEURS

- I Les consommations d'huile sont variables en fonction :
 - Des types de moteurs.
 - De leur état de rodage ou d'usure.
 - Du type d'huile utilisée.
 - Des conditions d'utilisation.
- II Un moteur peut être RODE à :
 - 5 000 km pour un moteur ESSENCE.
 - 10 000 km pour un moteur DIESEL.
- III Moteur RODE, consommation d'huile MAXI ADMISE :
 - 0,5 litre aux 1 000 km pour un moteur ESSENCE.
 - 1 litre aux 1 000 km pour un moteur DIESEL.
 - NE PAS INTERVENIR EN DESSOUS DE CES VALEURS.
- IV NIVEAU D'HUILE : Après vidange ou lors d'un complément NE JAMAIS DEPASSER le repère MAXI de la jauge.
 - Ce surplus d'huile sera consommé rapidement.
 - Il est préjudiciable au rendement du moteur et à l'état fonctionnel des circuits d'air et de recyclage des gaz du carter.

TU - TT			CARACTERISTIQUES DES MOTEURS								
			Moteurs : CDZ - CDY - HDZ - HDY - K5A - KFX - NFZ								
			Essence								
					Tous	Types					
		1.	1.0 i 1.1 i 1.4 i 1.6 i								
Plaque moteur		CDZ	CDY	HDZ	HDZ/GPL	HDY	K5A KFX NF.				
Cylindrée (cm ³)		95	54		1124		1;	360	1587		
Alésage / course		70.	/62		72/79		75	5/77	78,5/82		
Rapport volumétri	ique	9,4/1	9,1/1	9,7	7/1	9,4/1	10),2/1	9,6/1		
Puissance ISO ou	CEE (KW-tr/min)	37-6000	33-6000	44,1-6200	43,2-6200	40-6200	55-	5500	65-5600		
Puissance DIN (ch	n-tr/min)	50-6000	44-6000	60-6200	58,8-6200	55-6200	75-	90-5600			
Couple ISO ou CE	E (m.daN-tr/min)	7,35-3700 7,35-3600 8,75-3800 8,31-3800 8,75-3800 11,1-3400				-3400	13,5-3000				
Couple DIN (mkg-	tr/min)	7,5-3700 7,5-3600 9,1-3800 8,65-3800 9,1-3800 11,5-3400 1							1,4-3000		
Régime maxi (tr/m	nin)	64	.00		6500		6	500	6100		

CARACTERISTIQUES DES MOTEURS TU - XU TT									
		Moteurs: NFX - LFX - LFY - RFS - RFV							
			Ess	ence					
			Tous	Types	_				
	1.6 i 16 V	1.6 i 16 V 1.8 i 1.8 i 16 V 2.0 i 16 V							
Plaque moteur	NFX	NFX LFX LFY LFY/GPL RFS R							
Cylindrée (cm ³)	1587	1761	170	61		1998			
Alésage / course	78,5/82	83/81,4	83/8	31,4	8	6/86			
Rapport volumétrique	10,8/1	9,5/1	10,4	4/1	10,8/1	10,4/1			
Puissance ISO ou CEE (KW-tr/min)	87-6600	66-5000	81-5500	79-5500	12-6500	97,4-5500			
Puissance DIN (ch-tr/min)	120-6600	90-5000	112-5500	109-5500	167-6500	135-5500			
Couple ISO ou CEE (m.daN-tr/min)	14,5-5200	14,7-2600	14,7-2600 15,5-4250 19,3-5500 18-420						
Couple DIN (mkg-tr/min)	1,5-5200 15,3-2600 16,1-4250 20-5500 18,7-4200								
Régime maxi (tr/min)	63	800	64	00	6800	6800			

TUD - XUD - DW8 - DW10 - TT CARACTERIS				QUES DES	MOTEURS	5	
			Moteurs : VJZ - VJX - VJ	- WJZ - DHV - DHY - RHY			
			Die	esel			
l L			Tous	Types			
		1.5	5 D	1.9 D	1.9 SD	1.9 TD	2.0 HDi
Plaque moteur	VJZ	VJX	VJY	WJZ	DHV	DHY	RHY
Cylindrée (cm ³)	15	527	1527	1868	1905 199		1997
Alésage / course	77	/82	77/82	82,2/88	83/88		85/88
Rapport volumétrique	23	3/1	23/1	23/1	21,5/1	21,8/1	17,6/1
Puissance ISO ou CEE (KW-tr/min)	42-	5000	40-5000	51-4600	55-4680	66-4000	66-4000
Puissance DIN (ch-tr/min)	58-	5000	55-5000	70-4600	75-4680	90-4000	90-4000
Couple ISO ou CEE (m.daN-tr/min)		9,5-2	250	12,5-2500	13,5-2250	19,6-2250	20,5-1750
Couple DIN (mkg-tr/min)		9,68-2	2250	14-2500	13,8-2250	20,5-2250	21,3-1750
Régime maxi (tr/min)		54	50	5350	5200	4600	5300


DIESEL - TT

TAUX DE COMPRESSION - MOTEURS DIESEL

MOTEUR	TAUX DE COMPRESSION	VALEUR MINIMUM (- 20 ‰)	ECART MAXI ENTRE CYLINDRE
		En bars	
TUD5			
	25 à 30	20	5
XUD 7/9			

TU - TUD - TT		POINTS PARTICULIERS - COUPLES DE SERRAGE (m.daN)									
	Moteurs : CDZ - HDZ - KFX - NFZ - NFX - VJZ										
	CULASSE (mm)										
Plaque moteur		CDZ - CDY	HDZ - HDY	K5A - KFX	NFZ	NFX	VJZ-VJY-VJZ				
Défaut de planéité admis	ssible			0,05	5						
Rectification du plan de	joint			- 0,20	0						
				COUPLES DE SER	RAGE(m.daN)						
Vis de pallier de vilebred - Pré-serrage - Serrage angulaire	juin :	2 45° 2 50°									
Vis de bielle				3,8							
Vis de volant moteur				6,5							
Vis de poulie de vilebred - Serrer - Serrage angulaire	juin	10 7 45°									
Vis de poulie embout d'ar - Serrer - Serrage angulaire	bre à cames	8 4 20°									
Moyeux d'arbre à cames		8									
Vis de pignon sur arbre	à cames				1		2,5				

POINTS PARTICU	POINTS PARTICULIERS - COUPLES DE SERRAGE (m.daN) XU - XUD - DW8 - DW10								
Moteurs: LFX - LFY - RFV - RFS - WJZ - DHV - DHY - RHY									
CULASSE (mm)									
Plaque moteur	LFX	LFY	RFV	RFS	WJZ	DHV	DHY	RHY	
Défaut de planéité admissible		0	,05		0,03	0	,07	0,03	
Rectification du plan de joint		- 0	,20			- 0,20		- 0,40	
				OUPLES DE SE	RRAGE (m.dal	l)			
Vis de pallier de vilebrequin : - Pré-serrage - Serrage - Serrage angulaire	5	- 5,5	7	8,5	7		I,5 60°	2,5 60°	
Vis de bielle : - Pré-serrage - Serrage - Serrage angulaire			4 2 70°				2 70°		
Vis de volant moteur			5				5		
Vis de poulie embout de vilebrequin - Pré-serrage - Serrage angulaire	12 4 60° 51°								
Vis de poulie embout d'arbre à came	5,5 7,5 4,5								
ATTENTION : après la dépose de la poulie	e de vilebrequi	n, effectuer les d	ppérations suivan	ites : - Nettoyer I - Vis NEUV		d de 14 x 150)	- Rondelle NEU - Serrage (voir		





CULASSE TU - TUD TT

Moteurs: CDZ - CDY - HDZ - HDY - K5A - KFX - NFZ - NFX - VJZ - VJY - VJX


IDENTIFICATION DU JOINT DE CULASSE

Plaque	Plaque moteur CDZ-CDY HDZ-HDY K5A-KFX			K5A-KFX	NFZ	NFX	VJZ-VJY-VJX	
Rep	ères			(Encoc	he sur joir	nt de cula	isse) *	
1		1	0	1		1	1	1
F		2	0	()	0	1	1
Epaisseur		3	0	()	0	1	1
		4	0	()	1	1	0
		Α		0				
	CURTY	В		0				
		D		0				
		Α	1					1
	MEILLOR	В	1				1	
Fournisseurs		D		0				0
l cannoccare		Α	1	ĺ				
	ELRING	В	(
		D	1	1				
					1			
REINZ		В			0			
D					0			
Matière		C 0 (Avec amiante) -			1 (Sans	amiante)		
Réparation		R		0 (Joint	série) - 1	(Joint rép	paration)	





CULASSE XU TT Moteurs: LFX - LFY - RFV - RFS **IDENTIFICATION DU JOINT DE CULASSE** RFS Plaque moteurs LFX LFY RFV Repères (Encoche sur joint de culasse) * 0 CURTY 0 0 0 **Fournisseurs** 0 0 0 0 **MEILLOR** 0 0 0 Е 0 0 * 0 = Sans encoches 1 = Une encoche B1BP004C



CULASSE DW8 TT

Moteur · W.17


Identification du joint de culasse

Plaque Moteur	Dépassement piston (mm)-(*)	Epaisseur (mm) ± 0,04	Nombre de trous en A	Nombre de trous enB
	0,51 à 0,55	1,26		1
	0,55 à 0,59	1,30		2
WJZ	0,59 à 0,63	1,34	2	3
	0,63 à 0,67	1,38		4
	0,67 à 0,71	1,42		5

(A) = Repère moteur.

(B) = Repère épaisseur.

(*) = Prendre le piston le plus haut comme référence.



XUD TT CULASSE Moteurs : DHV - DHY Identification du joint de culasse DHV DHY **Epaisseur** Dépassement **Plaque** Repère piston (mm) Moteur (B) (mm) ± 0.06 0.56 à 0.67 1.36 ~~ Α В 0,68 à 0,71 1.40 $\neg \sigma$ DHV 0,72 à 0,75 1.44 ~~~ DHY 0.76 à 0.79 $\sim\sim$ 1.48 ~~~ 0,80 à 0,83 1,52 В (A) = Repère moteur. (B) = Repère épaisseur. Repère (A) Repère (B) Repère (A) Repère (B) Moteurs Moteurs 1 à 5 1 à 5 DHV 3 crans DHY 3 crans

B1BP10SC

B1BP10TC

crans


crans

CULASSE DW10 TT

Moteur : RHY

Identification du joint de culasse

	Plaque Moteur	Dépassement piston (mm)	Epaisseur (mm)	Nombre d'encoches en A
	RHY	0,47 à 0,605	1,30 ± 0,06	1
		0,605 à 0,655	1,35 ± 0,06	2
		0,655 à 0,705	1,40 ± 0,06	3
		0,705 à 0,755	1,45 ± 0,06	4
		0,755 à 0,83	1,50 ± 0,06	5






TABLEAU CORRESPONDANCE TENSION DE COURROIE/UNITES SEEM TOUS TYPES								
↓ 4099-T (C.TRONIC.105)	+	Outillages	→	4122-T (C.TRONIC.105.5) ↓				
1 daN = 1 Kg daN TYPE DE COURROIES	10 15 20	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70	75 80 85 90	95 100 daN 1 daN + 1 Kg daN Type De COURROIES				
S \$ 18		51 58 64 70 76 82 88 94 100 106 51 58 64 70 76 82 88 94 100 106						
P ATE ES	25 32 39	31 34 37 40 43 46 49 52 54 56 45 50 54 58 62 66 70 74 78 81 55 62 69 76 83 90 96 102 108 114		66 68 90 91 144 150				
P poopood Es		49 55 61 66 71 76 80 84 57 63 69 75 81 87 93 99		Joseph #				
P 7000000 = 16 E6	26 35 42 4 30 40 47 1	48 53 58 63 68 73 78 82 54 61 68 75 81 87 93 99		Cooocod #				
P COCCOO FILE ET	45 55 65 7 36 49 52 6	74 83 89 95 101 107 113 119 64 73 80 86 92 98 104 110		Q000000 A				
T 3 1 1 E7	28 34 39 4 34 41 48 8	44 48 52 56 60 64 68 71 55 62 69 76 83 89 96 102						
T FEB	32 39 45 5 37 43 51 5	51 56 61 66 71 76 79 81 59 66 73 80 86 92 98 104						
T EB	52 60 67 7 49 57 63 6	74 81 88 94 100 106 110 114 59 75 81 87 93 99 105 111						

TOUS TYPES	COURROIE D'ENTRAINEMENT DES ACCESSOIRES
TOUS LIFES I	

Moteurs : Tous types Essence et Diesel

OUTILLAGE

- Appareil de mesure des tensions de courroies : 4122-T. (C.TRONIC 105.5)
- ATTENTION si utilisation de l'appareil 4099-T (C.TRONIC 105) Voir tableau correspondance page 57.

IMPERATIF

- Avant la repose des courroies d'accessoires vérifier :
- 1) Que le (ou les) galet tourne librement (absence de jeu et point dur).
- 2) Que la courroie soit correctement positionnée dans les gorges des différentes poulies.

SAXO COURROIE D'ENTRAINEMENT DES ACCESSOIRES Moteurs: CDZ - CDY - HDZ - HDY - KFX (Saxo) - NFZ Sans réfrigération Avec réfrigération - Poser l'outil 4122-T. - Poser l'outil 4122-T. - Serrer la vis de tension (3) - Serrer la vis de tension (5) pour obtenir la valeur de : pour obtenir la valeur de : 55 ± 3 unités SEEM. 120 + 3 unités SEFM. - Serrer les vis (2) et (1). - Serrer les vis (6) et (4). - Déposer l'outil 4122-T. - Déposer l'outil 4122-T. B1BP10UC B1BP10WC B1BP10VC B1BP10XC

SAXO COURROIE D'ENTRAINEMENT DES ACCESSOIRES Moteur: KFX (Xsara)Moteur: KFX (Xsara) Alternateur Avec réfrigération [1] Appareil mesure tension: [1] Appareil mesure tension : 4122-T 4122-T - Tendre la courroie en agissant - Tendre la courroie en agissant sur la vis (2). sur la vis (4). - La tension doit être de : - La tension doit être de : 102 + 7 unites SEEM. 102 + 7 unites SEEM. - Serrer les vis (1). - Serrer les vis (3). **Alternateur** Direction assistée réfrigération - Courroie neuve - Courroie neuve 100 unités SEEM. 100 unités SEEM. - Courroie réutilisée - Courroie réutilisée 75 unités SEEM. 75 unités SEEM. B1BP1B2C B1BP122C B1BP1B3C B1BP124C


COURROIE D'ENTRAINEMENT DES ACCESSOIRES **SAXO** Moteur : NFX Sans réfrigération (1) Vis de fixation du galet tendeur. (2) Vis de tension. - Courroie neuve : 120 unités SEEM. - Courroie réutilisée : 86,5 ± 3,5 unités SEEM. B1BP1AMC Avec réfrigération (3) Vis de fixation du galet tendeur. (4) Vis de tension. - Courroie neuve : 120 unités SEEM. - Courroie réutilisée : 86,5 ± 3,5 unités SEEM. NOTA: La dépose du galet tendeur nécessite la dépose de la tôle avec la vis de fixation supérieure (5). B1BP1ANC

SAXO COURROIE D'ENTRAINEMENT DES ACCESSOIRES Moteur V.I7 - V.IY - V.IX Sans réfrigération - (6) Vis de fixation du support galet. - (7) Vis de tension. - Effectuer une pré-tension de la courroie (8) de 120 unités SEEM. - Effectuer 3 tours de vilebrequin (sens de rotation). - Ajuster la tension de la courroie (8) à 120 unités SEEM. - Serrer les vis (6) à 2.5 m.daN. - Faire tourner le moteur pendant 10 mm. - Contrôler la tension B1BP11EC Avec réfrigération - (3) Vis de fixation du galet tendeur. (5) Vis de tension. - Effectuer une pré-tension de la courroie (4) de : 120 unités SEEM. - Effectuer 3 tours de vilebrequin (sens de rotation). - Ajuster la tension de la courroie (4) à 120 unités SEEM. - Serrer les vis (3) à 2,5 m.daN. - Faire fonctionner le moteur pendant 10 mm. - Contrôler la tension. B1BP11DC

CONTROLE ET CALAGE DE LA DISTRIBUTION										TU - XU	
			TU				χυ				
	9	,	1	3	,	5		7		10	
м		И	M+		JP+	JP	JP4	JB	JP4	J4RS	J4R
Plaque moteur	CDZ	CDY	HDZ	HDY	KFX	NFZ	NFX	LFX	LFY	RFS	RFV
SAXO	X	X	Х	х	Х	Х	х				
XSARA					х	х		х	х	х	х
Voir pages :				81 à 83				84 à 87	91 à 92	93	3 à 97

TUD - XUD	CONTROLE ET CALAGE DE LA DISTRIBUTION (suite)								
	TUD				DW	XUD			DW
	5 B			8	9			10	
					SD	BSD	TD	TD	
Plaque moteur	VJZ	VJY	ANX		WJZ	DHV		DHY	RHY
SAXO	х	x x x		х					
XSARA	х				х	х	х	х	х
Voir pages :	pir pages : 88 à 90			98 à 102		103		104 à 108	

Moteurs: CDZ - CDY - HDZ - HDY - KFX - NFZ



OUTILLAGES

- [1] Pige volant moteur : 4507-T.A

- [2] Pige de poulie d'arbre à cames : 4507-T.B Coffret 4507-T

- [3] Carré : 4507-T.J

- [4] Appareil de mesure de tension de courroies : 4122-T

- [5] Plaque d'appui culbuteurs : 4533-T.Z

CONTRÔLE DE LA DISTRIBUTION

- Piger le volant moteur outil [1].
- Piger la poulie d'arbre à cames [2].


CALAGE DE LA DISTRIBUTION

NOTA: Déposer les bougies d'allumage, pour faciliter la rotation du vilbrequin.

- Tourner le moteur par la vis (1) de vilbrequin.
- Piger le pignon d'arbre à cames.
- Piger le volant moteur.
- Desserrer l'écrou (2).
- Détendre complétement la courroie en agissant sur le galet tendeur (3).
- Déposer la courroie.


IMPERATIF: Vérifier que le galet tendeur tourne librement (absence de point dur).

B1EP067C B1EP066C



B1EP0668C

Moteurs: CDZ - CDY - HDZ - HDY - KFX - NFZ (Suite).



REPOSE DE LA COURROIE DE DISTRIBUTION

NOTA: Vérifier que les piges [1] et [2] sont en place.

ATTENTION : Respecter le sens de montage de la courroie : Les flèches "a" indiquent le sens de rotation du vilbreauin.


Mettre en place :

- La courroie de distribution, brin "b" bien tendu, dans l'ordre suivant : Pignon de vilbrequin, poulie d'arbre à cames, poulie de pompe à eau, galet tendeur.
- L'outil [5] (respecter le sens de montage par rapport à la distibution).
- Mettre le galet tendeur au contact de la courroie.
- Serrer l'écrou (2).



- Placer l'outil [4] sur le brin "b" tendu de la courroie.
- Desserer l'écrou (2).
- -Tourner le galet (3) dans le sens (anti-horaire) à l'aide du carré d'entraînement jusqu'à obtenir une valeur de : 44 unités SFFM
- Serrer l'écrou (2) à 2,2 m.daN.
- Déposer les outils [1], [2] et [4].
- Effectuer 4 tours de vilbrequin dans le sens normal de rotation.

IMPERATIF: Ne jamais faire tourner le vilbrequin en arrière



B1EP069C B1EP06AC



Moteurs: CDZ - CDY - HDZ - HDY - KFX - NFZ (Suite).

PRE-TENSION DE LA COURROIE DE DISTRIBUTION (suite)

- S'assurer du calage correct de la distribution en reposant les piges [1] et [2].
- Déposer le couvre culasse.
- Mettre en place l'outil [5] (respecter le sens de montage par rapport à la distribution).

REGLAGE DE LA TENSION DE POSE DE LA COURROIE


- Placer l'outil [4] sur le brin tendu de la courroie.
- Desserrer l'écrou (2).
- Détendre sans excès la courroie.
- Tendre la courroie de distribution pour obtenir une valeur de : 31 ± 2 unités SEEM.
- Serrer l'écrou (2) à 2,2 m.daN.
- Déposer les outils [1], [2], [4] et [5].

CONTROLE DE LA TENSION DE COURROIE

- Effectuer 2 tours de vilebrequin dans le sens normal de rotation.
- Vérifier que le pigeage des éléments suivants est toujours possible.
- Volant moteur.
- Arbre à cames.

IMPERATIF: Recommencer l'opération de tension de la courroie lorsque le pigeage est impossible.

Moteur : NFX



OUTILI AGES

: 4122-T - [1] Appareil de mesure de tension de courroie - [2] Pige de volant moteur 4507-T.A.

- [3] Pige de poulie d'arbre à cames, échappement : 4533-T.A. C2

- [4] Pige de poulie d'arbre à cames, admission : 4533-T.A. C1

- [5] Outil de tension : 4707-T.J.

Coffret 4507-T

CONTROL F DE DISTRIBUTION


- Piger le volant moteur [2].
- Piger la poulie d'arbre à cames échappement [3].
- Piger la poulie d'arbre à cames, admission [4].


CALAGE DE LA DISTRIBUTION

- Piger le volant moteur [2] .
- Piger les poulies d'arbre à cames [3] et [4].

B1EP11BC | B1EP11CC

Moteur : NFX (suite)





CALAGE DE LA DISTRIBUTION

- Desserrer la vis (2), déposer la courroie.
- Desserrer les 6 vis des poulies (1) sur les moveux. (Conserver un léger frottement entre les vis et les pignons).
- Vérifier que les galets (2) et (3) tournent librement.


NOTA: La courroie est munie de trois repères *(a) (b) et (c), respectivement en regard des dents (1) (52) et (72) de la courroie.

*(Repères = traits de peinture blanche sur le dos de la courroie en face des dents correspondantes).

- Reposer la courroie.
- Aligner le repère (A) de la courroie avec la rainure (D) du pignon (4).
- Maintenir la courroie sur le pignon (4).

B1EP11DC B1EP11EC

Moteur : NFX (suite)



CALAGE DE LA DISTRIBUTION

- Amener les deux poulies (1) en butée de boutonnière dans le sens horaire.
- En maintenant le brin (e) bien tendu, positionner la courroie sur la poulie côté échappement puis du côté admission, en alignant les repères (b) et (c) de la courroie avec les repères (f) des poulies.
- Maintenir la courroie dans cette position, engager la courroie sur le pignon de pompe à eau et le galet tendeur
- Mettre en place l'outil [1] sur le brin (e).
- Tourner le galet (2) (outil [51]) sens anti-horaire, pour afficher : 63 unités SEEM.
- Serrer le galet (2) à 2 m.daN.
- Serrer les 6 vis (5) à 1 m.daN.

IMPERATIF - Vérifier que :

- Les poulies (1) d'arbre à cames ne sont pas en butée de boutonnière (en déposant une vis).
- Les repères sur la courroie sont alignés avec les repères des poulies d'arbre à cames et du vilebreauin.
- Sinon, recommencer l'opération de calage.

B1EP11FC | B1EP11GC

Moteur : NFX (suite)

CALAGE DE LA DISTRIBUTION

- Déposer les outils [1], [2], [3] et [4].
- Effectuer 4 tours moteur dans le sens normal de rotation. (Sans revenir en arrière).
- Piger le volant moteur [2].
- Desserrer les six vis (5), en conservant un léger frottement avec la poulie.
- Piger les moyeux d'arbre à cames à l'aide des piges [3] et [4].

ATTENTION : Dans certains cas, une légère rotation de l'arbre à cames, par la vis de fixation du moyeux peut être nécessaire.

- Poser l'outil [1].
- Desserrer la vis (2) du galet tendeur.
- Tourner le galet (2) (outil [5]) sens anti-horaire pour afficher : 37 unités SEEM.
- Serrer la vis du galet tendeur (2) à 2 m.daN.
- Serrer les 6 vis de poulies (1) à 1 m.daN.
- Déposer les outils.

Moteurs V.I7 - V.IY - V.IX

Coffret 4507-T



- Appareil de mesure de tension de courroie : 4099-T ou 4122-T

- Pige de volant moteur 4507-T A - Pige de poulie de pompe d'injection 4527-T. S1

- Pige de poulie d'arbre à cames : 4527-T. S2

- Levier de tension 4507-T.J

- Outil d'immobilisation de pignon 6016-T

CONTROL F DE LA DISTRIBUTION


- Piger le volant moteur, la poulie de la pompe d'injection, la poulie de l'arbre à cames.

CALAGE DE LA DISTRIBUTION

- Piger le volant moteur, la poulie de pompe d'injection, la poulie d'arbre à cames.
- Desserrer le galet tendeur, et déposer la courroie.


IMPERATIF - Vérifier que :

- Le galet tendeur et enrouleur tournent librement (absence de point dur) si non remplacer le (les) galet(s).
- Desserrer les vis (1) et (3) (maintenir la poulie outil 6016-T).
- Positionner les poulies (2) et (4) à fond de boutonnières (sans serrer les vis (1) et (3)).



Moteurs: VJZ - VJY - VJX (Suite)






ATTENTION : Lors du positionnement de la courroie sur les poulies de pompe d'injection et d'arbre à cames, faire tourner ceux-ci dans le sens inverse de rotation, de façon à engager la dent la plus proche.

- Effectuer une pré-tension (brins légèrement tendus).

NOTA: Vérifier que les fixations des poulies ne sont pas à fond de boutonnière (décaler d'une dent si nécessaire).

- Serrer les vis (1) et (3), serrage 0,5 m.daN, desserrer de 180°. (Mettre les vis (1) et (3) en contact à la main.
- Desserrer le galet tendeur.
- Effectuer une tension de 100 unités SEEM.
- Serrer le galet tendeur, serrage 2,3 m.daN.



B1EP07QC

Moteurs: VJZ - VJY - VJX (Suite)

CALAGE DE LA DISTRIBUTION

- Serrer les vis (1) et (3) à 2,3 m.daN (maintenir les pignons outil 6016-T).
- Déposer les outils.
- Effectuer 10 tours moteur.
- Piger le volant moteur, les pignons (2) et (4).

NOTA: Si nécessaire, détendre légèrement la courroie (par le galet tendeur).

- Desserrer les vis (1) et (3) de 360° (mettre les vis (1) et (3) en contact à la main).
- Effectuer une tension finale de 55 ± 5 unités SEEM.
- Serrer le galet tendeur et les vis (1) et (3) à 2.3 m.daN (maintenir les pignons outil 6016-T).
- Déposer les outils.
- Effectuer 2 tours moteur.

NOTA: Si la courroie n'est pas correctement placée sur les pignons effectuer 2 tours supplémentaires.


- Piger le volant moteur.
- Vérifier le pigeage poulie arbre à cames, pompe d'injection.

ATTENTION : Si le contrôle visuel est incorrect reprendre le calage.

- Déposer les outils.

Moteur : LFX





- Appareil de mesure de tension : 4099-T ou 4122-T

- Pige de poulie d'arbre à cames : 7004-T.G.

- Pige de calage vilebrequin : 7014-T.N. Coffret 7004-T

- Carré : **7017-T.W.**

CONTROLE

- Carters de protection déposés.

- Piger l'arbre à cames en "a" avec l'outil 7004-T.G.

- Piger le vilebrequin en "b" avec l'outil 7014-T.N.

CALAGE DE LA DISTRIBUTION

- Vérifier le pigeage en "a" et "b".


- Poser la courroie, respecter l'ordre suivant :


Poulie d'arbre à cames, pignon de vilebrequin, pignon de pompe à eau, galet tendeur.

- Piger l'arbre à cames en "a" et le vilebrequin en "b".
- Déposer la pige en "b" (seulement).
- Mettre le galet tendeur (2) en contact de la courroie.

B1EP07SC

Moteur : LFX (Suite)






- Tourner le galet tendeur (2) (sens anti-horaire) à l'aide de l'outil 7017-T.W. jusqu'à l'affichage d'une valeur de : 30 ± 2 unités SEEM.
- Serrer la vis (1) à 2m.daN.
- Déposer l'outillage.
- Effectuer **2 tours** de vilebrequin (sans revenir en arrière).
- Contrôler le calage en positionnant les piges en "a" et "b".
- Déposer les piges.


CONTROLE DE LA TENSION


- Effectuer 2 tours de vilebrequin (sans revenir en arrière).
- Piger l'arbre à cames en "a".
- Poser l'outil de tension sur le brin "c".
- La valeur de tension doit être de 44 ± 2 unités SEEM. (Si la valeur n'est pas correcte reprendre l'opération de tension).
- Déposer les outils.



B1EP07RC

Moteurs: LFY - RFV - RFS





OUTILLAGES

[1] Appareil de mesure des tension de courroie : 4122-T

[2] Piges de calage d'arbres à cames : 9041-T.Z | Tall Pige de calage du vilebrequin : 7014-T.N | Coffret 7004-T

[4] Immobilisateur de poulies d'arbres à cames : 4200-T.G

[5] Clé de tension : 7017-T.W Coffret 7004-T

[6] Arrêtoir de volant moteur : 9044-T

CONTRÔLE DU CALAGE.

- Tourner le moteur par la vis (1) de vilebrequin.

- Piger le vilebreguin à l'aide de l'outil [3].

IMPÉRATIF: Vérifier le bon état de la poulie DAMPERS de vilebrequin. Si les repères moyeu/poulie ne coïncident pas, l'échange de la poulie de vilebrequin est obligatoire.

 Piger les arbres à cames à l'aide de l'outil [2] (Les piges [2] doivent s'engager sans effort).

- Dans le cas contraire procéder au calage de la distribution.

NOTA: Moyeux d'arbre à cames (Voir pages)

B1EP12FC B1EP12GC

	CONTROLE ET CALAGE DE LA DISTRIBUTION								
LFY	Moteurs : L	RFV - RFS							
[2] 7 [3] 10 [4] 10 9 [2]	Calage de I - Piger le vilebrequin à l'aide de l'outil [3] Piger les poulies d'arbres à cames à l'aide de l'outil [2] Bloquer le volant moteur à l'aide de l'outil [6]. Déposer : - La pige [3] La vis (4) (Brosser le filet de la vis) La poulie (5) Le carter inférieur (6).	Reposer: - La poulie (5). - La vis (4) (Serrer modérément). - La pige [3]. Déposer: - L'outil [6]. - Les vis colonnettes (8). - Poser l'outil [4]. - Desserrer les vis (10). - Déposer l'outil [4]. - Desserrer le galet tendeur (7). - Déposer la courroie (9).	[2] 7 [3] 6 5 B1EP11ZC						


CONTROLE ET CALAGE DE LA DISTRIBUTION							
LFY	LFY Moteurs : LFY - RFS						
7 [5] [1] 6 4 6 5 10 [4] 10	ames sur les emmener en	7 [5] [6] 7 4 6					
	Moteur	LFY - RFV - RFS					
	Courroie neuve	55 Unités SEEM					
9 [2]	- Serrer la vis du galet (7) à 2 m.daN Poser l'outil [4] Serrer les vis (10) à 4 m.daN Déposer les outils Effectuer Six tours vilebrequin (Sens	normal de rotation).	_	B1EP121C			

	CONTROLE ET CALAGE DE LA DISTRIBUTION							
LFY	LFY Moteurs : LFY - RFV - RFS							
7 [5] [1] 6 4 6 5 5	Tension de la courroie de distribution. - Piger le vilebrequin à l'aide de l'outil [3] Piger les poulies d'arbres à cames à l'aide de l'outil [2]. NOTA: En cas de difficulté de pigeage des moyeux d'arbres à cames,desserrer le galet tendeur (7), tourner les arbres à cames par la vis (10). - Poser l'outil [4] Desserrer les vis (10) Déposer l'outil [4] Desserrer le galet tendeur (7) Placer l'outil [1] sur la courroie Tourner le galet (7) à l'aide de l'outil [5].	RFV - RFS 10 7 [1] 6 5						
9 [2]	B1EP11YC B1EP12OC	B1EP121C						


CONTROLE ET CALAGE DE LA DISTRIBUTION						
LFY	LFY Moteurs : LFY - RFV - RFS					
7 [5] [1] [4] 10 [4] 10	- Effectuer une tension de : (Poulies desserrées). Moteur	7 [1]				
9 [2]	B1EP11YC B1EP12OC	B1EP121C				

Moteur · W.17

OUTILL AGES



: (-) 0 188 E : (-) 0 188 H



: (-) 0 188 D (ou 7014-T.J) Coffret (-) 0 188.

- **[4]** Secteur de blocage volant moteur - [5] Épingle de maintien de courroie

: (-) 0 188 F : (-) 0 188 K : (-) 0 188 J

- [6] Carré pour réglage tension

· 4122-T

- [7] Appareil de mesure de tension


- [8] Secteur de blocage volant moteur · 6016-T

Contrôle de la distribution

- Piger le volant moteur à l'aide de l'outil [3].
- Contrôler visuellement que les décalages entre les trous des moyeux d'arbre à cames et de pompe d'injection, et les trous de pigeages correspondants ne sont pas supérieurs à 1 mm.

B1CP045C






Moteur : WJZ


Calage de la distribution




- Le moyeu d'arbre à cames (1) outil [1]
- .- Le pignon de pompe d'injection (2) outil [2].
- Le volant moteur, outil [3].
- Bloquer le volant moteur, outil [4].
- Reposer la vis (3) (sans serrer) (Enduire les filet de produit E6).
- Serrer la vis (3) à 4 m.daN et terminer par un serrage angulaire de 60°.




- Resserrer les vis (4) et (5) à la main.
- Tourner les pignons (6) et (2) en butée, sur les boutonnières.(Sens horaire).
- Reposer la courroie sur le vilebrequin en la maintenant avec l'outil [5].
- Mettre la courroie en place en respectant l'ordre suivant : Le galet (7), le pignon (2), le pignon (6), la pompe (8) et le galet (9).








B1CP045C B1EP132C





Moteur · W.17

Calage de la distribution (Suite)


NOTA: Au besoin tourner légèrement les pignons (6) et (2) dans le sens anti-horaire afin d'engager la courroie.

La valeur de déplacement angulaire de la courroie par rapport aux pignons ne doit pas être supérieure à 1/2 dent.

- Poser l'outil [7] sur le brin "a".
- Tourner le galet (9) (sens horaire) outil [6], pour obtenir une valeur de : 106 + 2 unités SFFM
- Vérifier que le pignon (6) et (2) ne sont pas en butée de boutonnières. Sinon, reprendre les opérations de repose de courroie depuis le début.

Serrer:


- Le galet (9) à 4,5 m.daN.
- Les vis (4) et (5) à 2,5 m.daN.
- Déposer les outils [7], [5], [1], [2] et [3].



B1EP133C B1EP134C

B1CP045C B1EP132C

CONTROLE ET CALAGE DE LA DISTRIBUTION Moteur : WJZ Calage de la distribution (Suite). [2] Effectuer 8 tours vilebrequin (sens de rotation). Piger: - Le moyeu (1), outil [1]. - Le pignon (2), outil [2]. - Le volant moteur, outil [3]. Desserrer : - Les vis (4) et (5). - Le galet (9). - Resserrer les vis (4) et (5) à la main. - Mettre en place l'outil [7] sur le brin "a". - Tourner le galet (9) (sens anti-horaire) outil [6], pour obtenir une valeur de : 42 ± 2 Unités SEEM. B1EP133C B1EP134C B1CP045C




Moteur: WJZ


Calage de la distribution (Suite)

Serrer ·

- Le galet (9) à 4,5 m.daN.
- Les vis (4) et (5) à 2,5 m.daN.
- Déposer l'outil [7].
- Mettre l'outil [7] sur le brin "a".
- La valeur de tension doit être comprise entre 42 ± 2 Unités SEEM.





- Déposer les outils [7], [5], [1], [2] et [3].
- Effectuer 2 tours vilebrequin (sens de rotation).
- Contrôler le calage de la distribution.



B1EP133C B1EP134C

B1CP045C B1EP132C









- Pige de vilebrequin : 7014 - T.J ou 7014 - T.R

- Pige de poulies d'arbre à cames et de pompe d'injection : 7004 - T.G Coffret 7004-T.

CONTROLE

- Piger le vilebrequin
- Piger les poulies (1) et (2) en «a» et en «b».


CALAGE DE LA DISTRIBUTION.

- Piger le vilebrequin.
- Piger les poulies (1) en «a» et (2) en «b».
- Poser la courroie en respectant l'ordre suivant :


Pignon de vilebrequin, galet enrouleur (3), poulie pompe d'injection (2), poulie d'arbre à cames (1), galet tendeur (5), pompe a eau (4).


- Déposer les piges.
- Libérer le galet tendeur (5) (écrou (6) et vis (7)), resserrer la vis (7).
- Effectuer 2 tours de vilebrequin.(sans revenir en arrière).
- Desserrer legalet tendeur (5) laisser agir le tendeur.
- Resserrer la vis (7) et l'écrou (6). Serrage 1,8 m.daN.
- Contrôler le calage.

NOTA: La dépose de la pompe d'injection se fait sans modifier le calage de la distribution (immobiliser la poulie de la pompe d'injection à l'aide des vis (8x125) en «b»).




;













Contrôle du calage de distribution.

- Le volant moteur, outil [3].
- L'arbre à cames, outil [5].

ATTENTION : En cas d'impossibilité de pigeage de l'arbre à cames, contrôler que le décalage entre le trou du pignon d'arbre à cames et le trou de pigeage n'est pas supérieur à 1 mm, à l'aide d'un miroir "a" et d'une vis de Ø 7 mm.


IMPERATIF: En cas d'impossibilité de pigeage, reprendre le réglage (Voir opération correspondante).

B1CP04CC B1BP1TSC

B1BP1TTC



Piger:



Moteur: RHY

Calage de la distribution.

Piger:

- Le volant moteur, outil [3].
- L'arbre à cames, outil **[5]**. Desserrer
- Les trois vis (9).
- La vis (7) du galet tendeur (6).
- Déposer la courroie de distribution.


Contrôle.


IMPERATIF: Juste avant la repose, procéder aux contrôles ci-dessous.

Vérifier que :

- Les galets (6), (11) et la pompe à eau (10) tournent librement. (sens jeu et absence de point dur).
- L'absence de trace de fuite d'huile.(arbre à cames, vilebrequin).

B1EP13DD





Moteur · RHY


Calage de la distribution (suite).

- Resserrer les vis (9) à la main.
- Tourner le pignon (12) (sens horaire) à fond de boutonnière
- Replacer la courroie sur le vilebrequin en la maintenant avec l'outil [4] brin "a" bien tendu dans l'ordre suivant :
- Galet enrouleur (11).
- Pignon de pompe haute pression carburant (13).
- Pignon d'arbre à cames (12).
- Pignon de pompe à eau (10).
- Galet tendeur (6).

NOTA: Au besoin, tourner légèrement le pignon **(12)** sens anti-horaire (le décalage ne doit pas être supérieur à une dent).


- Déposer l'outil [4].

B1EP13ED B1EP13FC



B1EP13GD

CONTROLE ET CALAGE DE LA DISTRIBUTION



Moteur · RHY


Calage de la distribution (suite).

- Mettre en place l'outil [1] sur le brin "b".
- Tourner le galet (6) (sens anti-horaire) outil [2] pour atteindre une tension de : 98 ± 2 unités SEEM.
- Serrer la vis (7) du galet (6), serrage 2,5 m.daN.
- Déposer une vis (9) du pignon (12).
- (pour vérifier que les vis ne sont pas en butée de boutonnière).
- Serrer les vis (9) à 2.m daN.
- Déposer les outils [1],[2],[3] et [5].
- Effectuer 8 tours de vilebrequin (sens de rotation).
- Poser l'outil [3].
- Desserrer les vis (9).
- Poser l'outil [5].
- Desserrer la vis (7) (pour libérer le galet (6)).
- Poser l'outil [1].
- Tourner le galet (6) (sens anti-horaire), outil [2] pour atteindre une tension de

54 ± 2 unités SEEM.

B1EP13HD

CONTROLE ET CALAGE DE LA DISTRIBUTION



Moteur · RHY

Calage de la distribution (suite).

Serrer:

- La vis (7) du galet (6) à 2,5 m.daN.
- Les vis (9) à 2.m.daN.
- Déposer l'outil [1].
- Reposer l'outil [1].
- La valeur de tension doit être de : 54 ± 3 unités SEEM.

IMPERATIF : En cas de valeur incorrecte, recommencer l'opération

- Déposer les outils [1],[3] et [5].
- Effectuer 2 tours de vilebrequin (sens de rotation).
- Poser l'outil [3].

IMPERATIF: En cas d'impossibilité de pigeage de l'arbre à cames, contrôler que le décalage entre le trou du pignon d'arbre à cames et le trou de pigeage n'est pas supérieur à 1 mm.En cas de valeur incorrecte, recommencer l'opération.


- Déposer l'outil [3].

B1EP13HD

POINTS PARTICULIERS DE LA DISTRIBUTION

Repérage des moveux d'arbre à cames → 11/97

LFY



	Empreinte repère a - b				
Arbre à cames d'admission	«a»				
Arbre à cames d'échappement	«b»				
	Numéro dans empreinte c				
Arbre à cames d'admission	N° 1				
Arbre à cames d'échappement	N°2				

Nota: Les empreintes repère sont visibles à côté de la fente de pigeage. Le repère «c», comportant le numéro, est inscrit sur la face arrière du moyeu (1).


B1EP11LC B

B1EP11MC

POINTS PARTICULIERS DE LA DISTRIBUTION

Repérage des moyeux d'arbre à cames

LFY - RFV - RFS



Moteurs	Moyeux	"a" Marquage	"b" Repère peinture
LFY	Admission	С	BLEU
LFT	Echappement	D	BRUN
RFV	Admission	Α	VERT
NF V	Echappement	В	BLEU
RFS	Admission	В	BLEU
KF3	Echappement		

	JEU	IX AUX SOUPAPI	S	TOUS TYPES					
Les jeux aux soupapes doi	vent être contrôlé moteu	r froid	METHODES POSSIBLES Sur moteurs 4 cylindres en ligne (1-3-4-2)						
	Admission	⊗ Echappement	Bascule Pleine ou	verture (Echap.)					
Essence TT			Bascule Régler ⊗ ouvertur soupap	re Régler e					
(Sauf 16V)	0,20 mm ± 0,05	0,40 mm ± 0,05	1 ● ⊗ 1 4 ● ⊗ 4 Echappement ⊗ 1 3 ● ⊗ 3 2 ● ⊗ 2 ⊗ 3	$\begin{vmatrix} 3 & \bullet & \otimes & 4 \\ 4 & \bullet & \otimes & 2 \end{vmatrix}$					
Essence - 16V Diesel 2.0 HDi	Rattrapage	hydraulique	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$						
Diesel TT Sauf DieseL 2.0 HDi	0,15 mm ± 0,08	0,30 mm ± 0,08	Le contrôle du jeu (J) s'effectue à l'opposé de la came sur tous les moteurs qui non pas de rattrapage hydraulique.						
			J B1DP13QC						

Outillage	A lire avec le tableau de correspondances des moteurs Essence et Diesel											
Coffret 4103-T		TU TT								XU	TT	
	1.0 i		1.	.1 i	1.	1.4 i		1.6i 16 V	1.8 i	1.8 i 16 V	2.0 i 16 V	
Plaque moteur	CDZ	CDY	HZD	HDY	K5A	KFX	NFZ	NFX	LFX	LFY	RFS	RFV
Température (°C)				9	0°					8	0°	
Pression (bar)		4							5,3	6	5,5	6,4
Nombre tr/min						4 0	000					
			TUI) TT			DW8	3		XUD		
			1.	5 D			1.8 🗅) -	1.9 SD	1.9 TD		2.0 HDi
Plaque moteur	V.	JZ	٧.	JY	V.	JX	WJZ		DHV	DHY R		RHY
Température (C°)			9	0°			80°		90°	80°		
Pression (bar)			4	4			4,5		4	4,9		4
Nombre tr/min						4 0	00	-		•	•	

		MAN	O - CONTACT D'HUILE MOTEUR			TOU	S TYPES
Р	laque moteur		Emplacement	Serrage (m.daN)	Extinction du témoin (bars)		
	1.0 i	CDZ CDY					
	1.1 i	HDZ					
TU TT		HDY					
10 11	1.4 i	K5A	Au doore du filtro à buile	2,8	,		
	1.41	KFX	Au dessus du filtre à huile	2,0		0,5	H-
	1.6 i	NFZ			🐙 '		
·	1.6 i 16v	NFX			'		
	1.8 i	LFX					
XU TT	1.8 i 16v	LFY					
ΑΟ 11	2.0 i 16v	RFS	Près du filtre à huile	3			
	2.01100	RFV	i 103 du mille à Hulle	3			

D6AP01MB D6AP01ND

TOUS TY	PES		MANO - CONTACT	D'HUILE MO	OTEUR			
Plaque moteur			Emplacement	Serrage (m.daN)	Extinction du témoin (bars)			
		VJZ						
TUD	1.5 D VJY							
100	1.5 0	VJX	VJX Au dessus du filtre à huile		_			
DW8	1.9 D	WJZ	Au dessus du litte à fidile	3,4	-(**)-1	0,5	F(X)	
XUD	1.9 SE	DHV						
AUD	1.9 TD DHY							
DW10	2.0 HD	Di RHY	Près du filtre	2,8				

D6AP01MB D6AP01ND

			F	ILTRES	A HUILE						TOUS 1	YPES	
	A lire avec le tableau de correspondances des moteurs Essence et Diesel												
					TU TT					Χl	J TT		
		1.	1.0 i 1.1		.1 i	.1 i 1.4 i		1.6 16 V	1.8 i	1.8 i 16 V		0 i S V	
		CDZ	CDY	HDZ	HDY	KFX	NFZ	NFX	LFX	LFY	RFS	RFV	
PURFLUX	LS 867	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
I OKI LOX	LS 304	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
				-		-							
			TUD TT			DW8	Х	UD TT	DW	DW10			
			1.5 D			1.8 D	1.9 D	1.9 TD	2.0 HDi				
		VJZ	۸٦,	Y	VJX	WJZ	DHV	DHY	RH	ΙΥ			
PURFLUX	LS 867	•	•				•	•					
PURFLUX	LS 304	•	•		•	•	•	•	•				
	Ø (mm) Hauteur (mm)												
		Γ	Corocté	tiausa	LS 867		' 6	89					
			Caractéris	suques	LS 304		ŭ	09	1				


TOUS TYPES REMPLISSAGE ET PURGE DU CIRCUIT D'EAU

REMPLISSAGE ET PURGE

- Poser le cylindre de charge 4520-T sur l'orifice de remplissage.
- Utiliser le liquide de refroidissement pour assurer une protection de -15°C à -37°C.
- Remplir lentement.

NOTA: Maintenir le cylindre de charge rempli (niveau visible).

- Fermer chaque vis de purge dès que le liquide coule sans bulle d'air.
- Démarrer le moteur : régime moteur 1500 tr/min.
- Maintenir ce régime jusqu'au troisième cycle de refroidissement (enclenchement et arrêt des motoventilateurs).
- Arrêter le moteur et attendre son refroidissement.
- Déposer le cylindre de charge 4520-T.
- Compléter le niveau à froid jusqu'au maxi.
- Reposer le bouchon.



		R/	ALENTI - AN	NTIPOLLUTION			SAXO TT	
Váh	Véhicules r		Norme de	Margue Type injection	1	égime ralenti ± 50 tr/min)	% Teneur	
ven	icules	réglementaire moteur	dépollution	Marque - Type injection	BVM	BVA : vitesse N enclenchée	СО	CO2
	1.0 i	CDZ	L3	BOSCH MA3.1				
	1.0 i	CDY	L3	BOSCH MA3.1				
	1.1 i	HDZ	L3	BOSCH MA3.1				
	1.1 i Bicarburation	HDZ	L3	BOSCH MA3.1(Essence)/ BRC ECOGAS (GPL)				
SAXO	1.1 i	HDY	L3	BOSCH MA3.1	850		< 0,5	> 9
	1.4 i	KFX	L3	M. MARELLI 1AP81		850		
	1.4 i	KFX	D3	BOSCH MP7.2				
	1.4 i	KFX	IF L4	BOSCH MP7.3				
	1.6 i	NFZ	L3	BOSCH MP5.2				
	1.6 i 16V	NFX	L3	M. MARELLI 1AP41	800			

	INJ	ECTION ESS	ENCE			SAXO TT	
			S	AXO			
	1.0 i	1.0 i		1 i uration	1.1 i	1.1 i	
Type réglementaire moteur	CDZ	CDY	HDZ		HDZ	HDY	
Norme de dépollution	L3	L3		L3	L3	L3	
Marque Type injection	BOSCH MA3.1	BOSCH MA3.1	BOSCH MA3.1 (Essence)	BRC ECOGAS (GPL)	BOSCH MA3.1	BOSCH MA3.1	
Pression d'essence (en bars)		1		/	1	1	
Coupure surrégime (en tr/min)	6 420	6 420	6 510	6 000	6 510	6 510	
Régime de réattelage (tr/min)	1500	1500	1500 sauf 1 ^{ère}	/	1500 sauf 1 ^{ère}	1500 sauf 1 ^{ère}	
Résistance injecteurs (en ohms)		7		/		7	
Résistance de la sonde de température d'eau (en ohms)	3800	à 10° C	2 500 à 20° C	800 à	50° C	230 à 90° C	
Résistance E.V. de ralenti ou moteur pas à pas (en ohms)		Actuateur de ralenti : 11					
Résistance de la sonde de température d'air (en ohms)	3800	à 10° C	2 500 à 20° C	800 à	50° C	230 à 90° C	

SAXO TT				INJECTION ES	SSENCE					
		SAXO								
		1.4 i	BVA	.4 i	1.4 i	1.6 i	1.6 i 16 V			
Type réglementaire n	noteur	KFX	KFX		KFX	NFZ	KFX			
Norme de dépollution	1	D3 L3 IFL4 I		L3	L3					
Marque Type injection		BOSCH MP7.2			BOSCH MP7.3	BOSCH MP5.2	BOSCH 1AP41			
Pression d'essence (en bars)	3,5 3,5 2,5				2,5				
Coupure surrégime (en tr/min)		6	400	6 440	6 314	7 300			
Régime de réattelage	(tr/min)			ri. : 1 426 : : 4 550≈	1 500	1 300 à 2 500 sauf 1 ^{ère}	1 300 à 2 400 (pas de coupure à vide)			
Résistance injecteurs	s (en ohms)		16	14,5	3,5	1	4,5			
Résistance de la son température d'eau (e		3800	à 10° C	2 500 à 20° C	800 à 50° C 230 à 90°		230 à 90° C			
Résistance E.V. de ra ou moteur pas à pas			Moteur pas à pas : 53							
Résistance de la son température d'air (en		3800	à 10° C	2 500 à 20° C	800 à	.50° C	230 à 90° C			

TOUS TYPES	CONTROLES TEC	HNIQUE ANTIPOLLUTION (FRANCE)
Tous Ty	pes Essence CO corrigé (en %)	Tous Types Diesel (m ⁻¹)
Cond	ditions: Au ralenti, moteur chaud	
	→ 01/96	01/96 →
· ·	les véhicules immatriculés avant le 10/86. les véhicules immatriculés après le 10/86.	Moteur Atmosphérique
Supérieur à 2.0 i AM	Avec pot catalytique 89	Inférieur à 2,5 m ⁻¹
Tous Types AMS	93	Moteur Turbcompressé
CO inférieur à 0,5 % a		
CO inférieur à 0,3 % a	u ralenti accéléré entre 2500 et 3000 tr/mn (*).	Inférieur à 3,0 m ⁻¹
(*) Sauf : TU5 JP : 2200 tr/mr Valeur sonde Lambda		

				NORMES DE DEPOLI	LUTION			TOUS TYPES
Α	PPELL	ATION N	ORME	APPLICATION	NS	OBSERVATIONS	F	PARTICULARITES
CEE	P:	SA	Moteurs	Véhicules	Validité			
- OLL	APV	PR	Moteurs	Vernouics	validito			
ECE R 15.04	К К'	15.04 15.04	Essence Diesel	Véhicules particuliers : > 2 litres • nouveaux cyl. < 2 litres • existants cyl. < 2 litres	→ 06/89 → 06/92 → 12/92	Directive de Bruxelles 83/351 → Sauf dérogations particulières pour certains véhicules particuliers cylindrée > 2 litres		c sonde à oxygène s pot catalytique
				Véhicules utilitaires : Tous Types	→ 10/89	→ Limites véhicules utilitaires = limites véhicules particuliers augmentées de 25 % → Pour véhicules particuliers et véhicules utilitaires Grand Export		
ECE R 15.05	W vp	15.05	Essence	Véhicules particuliers : > 2 litres • nouveaux modèles • modèles existants	01/10/88 → 01/10/89 →	Directive de Bruxelles 88/76 " Accords de Luxembourg " → Remplacé par 89/458 + 91/441		

TOUS	TYPE	s		N	ORMES DE	DEPOLLUTION	
Α	APPELLATION NORME APPL			APPLICATIO	NS	OBSERVATIONS	PARTICULARITES
CEE	P	SA	Moteurs	Véhicules Validité			
OLL.	APV	PR	Moteurs	Verneules	validite		
ECE R 15.05	W vu	vu 15.05 Essence Diesel		Véhicules utilitaires : Tous Types • nouveaux modèles • modèles existants 01/10/89 → → 10/94		Directive de Bruxelles 88/76 et 88/436 → Limites véhicules utilitaires = limites véhicules particuliers de la directive de Bruxelles 88/436 7 classes de limites en fonction de l'inertie du véhicule	
US 83	Z	US 83	Essence Diesel	Véhicules particuliers :	En vigueur	→ Reprise de la norme U.S.	Avec sonde à oxygène et pot catalytique pour essence

	NORMES DE DEPOLLUTION							
А	APPELLATION NORME APPLICATIONS OBSERVATIONS				PARTICULARITES			
CEE	P:	SA	Moteurs	Véhicules	Validité			
<u> </u>	APV	PR	Moteurs	Verneures	validite			
US 87	Y	US 87	Diesel	Véhicules particuliers : certains pays d'Europe hors CEE certains pays Export	En vigueur	→ Reprise de la norme U.S.	Avec pot catalytique et EGR	
US 93	Y2	US 93	Essence Diesel	Véhicules particuliers : • certains pays Export	En vigueur	→ Reprise de la norme U.S.		
US 84 LDT	X1	US 84	Essence Diesel	Véhicules utilitaires : certains pays d'Europe hors CEE certains pays Export	En vigueur	→ Reprise de la norme U.S. véhicules utilitaires légers		
US 87 LDT	X2	US 87	Essence Diesel	Véhicules utilitaires : certains pays d'Europe hors CEE certains pays Export	En vigueur	→ Reprise de la norme U.S. véhicules utilitaires légers		

TOUS	TYPE	s		NO	ORMES DE	DEPOLLUTION		
Α	APPELLAT		ORME	E APPLICATIONS OBSERVATIONS PARTICULARIT		APPLICATIONS		PARTICULARITES
CEE	P:	SA	Moteurs	Véhicules	Validité			
	APV	PR	Moteurs	Vernounce	Validite			
US 90 LDT	ХЗ	US 90	Essence Diesel	Véhicules particuliers :	En vigueur	→ Reprise de la norme U.S. véhicules utilitaires légers		
EURO 93	L1	CEE 19.5	Essence Diesel	Véhicules particuliers : < 1,4 litres • nouveaux modèles • modèles existants	07/92 → → 01/07/93 → 31/12/94	Directive de Bruxelles 89/458 → Alternative possible au niveau L de 1992 à 1994		
EURO 93	L	CEE 19.5	Essence Diesel	Véhicules particuliers : Tous Types • nouveaux modèles • modèles existants • nouveaux modèles • modèles existants	07/92 → 01/93 → → 01/96 → 01/97	Directive de Bruxelles 93/59 (91/441)	Avec sonde à oxygène et pot catalytique pour essence Avec pot catalytique et EGR pour diesel	

				NORMES DE DEPOL	LUTION		TOUS TYPES		
Α	PPELL	ATION N	ORME	APPLICATIO	NS	OBSERVATIONS	PARTICULARITES		
CEE	CEE PSA Moteurs Véhicules Validité								
<u> </u>	APV	PR		7 00	1 4.114.110				
EURO 93	W2	CEE W2	Essence Diesel	Véhicules utilitaires : < 3,5 tonnes • nouveaux modèles • modèles existants Classe 1 : • nouveaux modèles • modèles existants Classe 2/3 : • nouveaux modèles • modèles existants	01/10/93 → 01/10/94 → → 01/97 → 10/97 → 01/98 → 10/98	Directive de Bruxelles 93/59 → 3 classes selon l'inertie des véhicules : Classe 1 < 1250 kg Classe 2 : 1250/1700 kg Classe 3 > 1700 kg	Avec sonde à oxygène et pot catalytique pour essence		
EURO 96	L3	CEE 95	Essence Diesel	Véhicules particuliers : < 6 places et < 2,5 tonnes • nouveaux modèles • modèles existants 01/96 → 01/97 →		Directive de Bruxelles 94/12 → Niveau EURO 93 sévérisé	Avec sonde à oxygène et pot catalytique renforcé pour essence Avec pot catalytique et EGR pour diesel		

TOUS	TYPE	s		NORMES DE DEPOLLUTION							
Α	PPELL	ATION N	ORME	APPLICATIO	NS	OBSERVATIONS PARTICULARITES					
CEE	P:	SA	Moteurs	Véhicules	Validité						
	APV	PR			14.14.14						
EURO 96	W3	95	Essence Diesel			Directive de Bruxelles 96/69 → 3 classes selon l'inertie des véhicules : Classe 1 < 1250 kg Classe 2 : 1250/1700 kg	Avec sonde à oxygène et pot catalytique enforcé pour essence Avec pot catalytique et EGR pour diesel				
EURO 2000	L4	CEE 2000	Essence Diesel	Véhicules particuliers : Tous types • nouveaux modèles • modèles existants	01/2000 → 01/2001 →	→ Niveau EURO 96 sévérisé	Avec 2 sondes à oxygène et pot catalytique pour essence Avec pot catalytique et EGR pour diesel Avec système de diagnostic embarqué EOBD				

IMPERATIF: Un système fonctionnant au gaz nécessite de respecter des précautions particulières.

CONSIGNES DE SECURITE

Seuls les personnels ayant une formation spécifique aux véhicules BICARBURATION essence/GPL sont habilités à intervenir sur le système de BICARBURATION.

- Veiller à ce que les personnels habilités soient équipés de vêtements de travail ne contenant pas de fibre acrylique. (Risque d'électricité statique).

En cas de fuite importante de gaz :

- Isoler le véhicule, à l'air libre, à l'écart de toute habitation.
- Requérir les services de sécurité (police et pompier) si situation incontrôlable.

TOUS TYPES

CONSIGNES DE SECURITE: SYSTEME DE BICARBURATION ESSENCE/GPL

PRECAUTIONS A PRENDRE AVANT TOUTE INTERVENTION

Toute intervention sur un véhicule fonctionnant avec du gaz doit s'effectuer dans un local aère.

- Débrancher la borne négative de la batterie.
- Relier le véhicule à la terre.

Eliminer à proximité du véhicule, tous les risques suivants :

- Etincelles.
- Flammes.
- Combustion lente (cigarette allumée).

Vidanger le réservoir à carburant à l'aide d'un matériel type "torchère" (Respecter les précautions d'emploi de ce matériel) avant l'une des opérations suivantes :

- Dépose de la polyvanne jauge.
- Interventions sur le réservoir à carburant.

Avant de déposer le réservoir de carburant ou d'intervenir sur le circuit de gaz situé en aval de l'électrovanne de sécurité (sur polyvanne jauge), effectuer les opérations suivantes :


- Fermer l'électrovanne de sécurité.
- Mettre le moteur en marche en fonctionnement gaz.
- Attendre l'arrêt du moteur par manque de carburant.

Après chaque intervention, contrôler l'étanchéité au niveau de celle-ci en utilisant l'un des système suivants :

- Détecteur électronique.
- eau savonneuse
- Tous autres produits de détection de fuite.

Déposer le réservoir de carburant lorsque le véhicule doit être soumis à des fortes températures (supérieures à 50°C) (cabine de peinture).

Ne pas effectuer de nettoyage dans le compartiment moteur avec un appareil haute pression ou utilisant des produits détergents



TOUS TYPES

CARACTERISTIQUES: SYSTEME DE BICARBURATION ESSENCE/GPL

(1) Réservoir à carburant.

- Capacité : 70 litres.
- Pression maxi : en épreuve / en service : 30 bars / 20 bars.
- Température maxi en service : 50°C.
- Implantation : dans le coffre.

(2) Jauge à carburant

- tension d'alimentation : 12 volts.
- résistance : 0 à 15 Ω à vide, 280 à 315 Ω plein.
- implantation : sur la polyvanne jauge

(3) Polyvanne jauge GPL.

- implantation : sur le réservoir à carburant.

(4) Electrovanne de sécurité.

- tension d'alimentation 12 volts.
- puissance: 8 W
- .- résistance : 18 ohms.
- implantation : sur la polyvanne jauge

(5) Orifice de remplissage à clapet de sécurité.

- implantation : sur l'aile arrière droite.

(6) Injecteurs et clapets.

- implantation : dans le compartiment moteur, sous le répartiteur d'air.

(7) Capteur de pression.

- tension d'alimentation : 5 volts.
- implantation : sur le support du vaporisateur-détendeur.

(8) Thermistance 15°C.

- implantation : sur le circuit de réchauffage vaporisateur.

(9) Filtre GPL.

- Type : papier.
- échange : tous les 60 000 Km.
- implantation : sur le raccord d'entrée du vaporisateur-détendeur.

(10) Electrovanne d'alimentation.

- tension d'alimentation : 12 volts.
- puissance : 8W.- résistance : 18 ohms.
- implantation : sur le raccord d'entrée du vaporisateur-détendeur.

(11) Vaporisateur-détendeur.

- marque : NECAM.

- type : MEGA.

IMPERATIF:

Avant de contrôler la pression et le réglage suivre strictement la gamme de la BROCHURE REF : 0332 F.

Pression de réglage 1ère étape.

- Pression de réglage vaporisateur-détendeur neuf :
- 1450 ± 50 mb.
- Pression de réglage vaporisateur-détendeur ayant déja servi :
- 1400 ± 50 mb.

Pression de réglage 2ème étape.

- Pression de réglage vaporisateur-détendeur neuf :
- - 970 ± 10 mb.
- Pression de réglage vaporisateur-détendeur avant déia servi :
- - 960 ± 10 mb.

(12) Moteur pas à pas.

- implantation : sur le distributeur.

(13) Distributeur.

- implantation : sur le support du vaporisateur-détendeur.

(14) Electrovanne de distributeur.

- tension d'alimentation : 12 volts.
- résistance : 25 ohms.

TOUS TYPES

OPERATIONS INTERDITES: SUSTEME D'INJECTION DIRECTE HDI

Moteur · RHY

Nettoyage.

- L'utilisation d'un nettoyeur "haute pression" est prohibéee.
- Ne pas utiliser d'air comprimé.

Circuit d'alimentation carburant.

- Carburant préconisé : gazole.

ATTENTION: Ne pas utiliser d'autres carburants.

Circuit électrique.

- L'échange d'un calculateur d'injection entre deux véhicules, se traduit par l'impossibilité de démarrer les véhicules.
- Il est interdit d'alimenter un injecteur diesel en 12 volts.

Pompe haute pression carburant.

Ne pas dissocier la pompe haute pression (5) carburant, des éléments suivants :


- Désactivateur du 3ème piston de pompe haute pression carburant (3) (pas de pièces de rechange).
- Régulateur haute pression carburant (4) (pas de pièces de rechange).
- Bague d'étanchéité (1) (pas de pièces de rechange).
- Raccord de sortie haute pression (3) (Dysfonctionnement).


PS : HDI = Haute pression diesel injection

B1HP12CC

OPERATIONS INTERDITES: SUSTEME D'INJECTION DIRECTE HDI







Moteur: RHY

Rampe d'injection commune haute pression carburant.

- Ne pas dissocier les raccords (7) de la rampe d'injection commune (6)
 (dysfonctionnement)
- Injecteurs diesel.

ATTENTION: Les nettoyages au gazole et aux ultrasons sont prohibés. Ne pas dissocier le porte-injecteur diesel (9), des éléments suivants:

- Injecteur diesel (8) (pas de pièces de rechange).
- Elément électromagnétique (11) (destruction).
- Ne pas manœuvrer l'écrou (10) (dysfonctionnement).
- Ne pas dissocier le raccord (12) d'un injecteur diesel.
- Le nettoyage de la calamine sur nez d'injecteur diesel est interdit.
- Identification : Porte Injecteur
- Il existes 2 types de porte injecteurs diesel classés en fonction du débit de
- Carburant.

Repérage par gravage ou repère de couleur

Porte injecteur	Gravage	Repère peinture	Localisation			
Classe 1	1	Bleu	Sur la partie supérieure du			
Classe 2	2	Vert	Bobinage vers l'orifice de retour de carburant			


Marquage d'identification:

- "a": Identification fournisseur.
- "b": Numéro d'identification PSA.

- "c": Identification des classes.

IMPERATIF: Lors de l'échange d'un porte injecteur diesel, commander un élément de même classe. (Voir manuel de réparation).

du 'un der



B1HP16PC

TOUS TYPES CONSIGNES DE SECURITE : SYSTEME D'INJECTION DIRECT HDI

Moteur: RHY

CONSIGNES DE SECURITE

Préambule.

Toutes les interventions sur le système d'injection doivent être effectuées conformément aux prescriptions et réglementations suivants :

- Autorités compétentes en matière de santé.
- Prévention des accidents
- Protection de l'environnement

ATTENTION : Les interventions doivent être effectuées par du personnel spécialisé informé des consignes de sécurité et des précautions à prendre.

Consignes de sécurité.

IMPÉRATIF : Compte-tenu des pression très élevées dans le circuit haute pression carburant (1350 bars), respecter les consignes cidessous :

- Interdiction de fumer à proximité immédiate du circuit haute pression lors d'intervention.
- Éviter de travailler à proximité de flamme ou d'étincelles.

Moteur tournant:

- Ne pas intervenir sur le circuit haute pression carburant.
- Rester toujours hors de portée d'un éventuel jet de carburant pouvant occasionner des blessures sérieuses.
- Ne pas approcher la main près d'une fuite sur le circuit haute pression carburant.

Après l'arrêt du moteur, attendre 30 secondes avant toute intervention.

NOTA: Le temps d'attente est nécessaire au retour à la pression atmosphérique du circuit haute pression carburant.

Moteur: RHY

CONSIGNES DE PROPRETÉ.

Opérations préliminaires

IMPÉRATIF: L'opérateurdoit porter une tenue vestimentaire propre.

Avant d'intervenir sur le circuit d'injection, il peut-être nécessaire de procéder au nettoyage des raccords des éléments sensibles suivants (voir opérations correspondantes).

- Filtre à carburant
- pompe haute pression carburant.
- Rampe d'injection commune haute pression carburant.
- Canalisations haute pression carburant.
- Porte-injecteurs diesel.

IMPÉRATIF : Après démontage, obturer immédiatement les raccords des éléments sensibles avec des bouchons, pour éviter l'entrée d'impuretés.


Aire de travail.

- L'aire de travail doit être propre et dégagée.
- Les pièces en cours de réparation doivent être stockées à l'abri de la poussière.

TOUS TYPES CONTROLE : CIRCUIT D'ALIMENTATION CARBURANT BASSE PRESSION

Moteur : RHY

OUTILI AGES



[3] Manomètre de contrôle de pression de suralimentation : 4073-T Coffret 4073-T

Raccorder en dérivation l'outil [1] entre la pompe de gavage et le filtre à carburant (repère blanc en "a" sur l'arrivée carburant).

Raccorder en dérivation l'outil [2] en aval des injecteurs diesel, entre la pompe haute pression carburant et le filtre à carburant (repère vert en "b" sur le retour carburant.


ATTENTION: Tout contrôle de pression en aval du filtre à carburant est INTERDIT.

Contrôle de pressions en statique.

- Mettre le contact

Pendant 3 secondes (fontionnement normal):

- Pression d'arrivée carburant indiquée par le manomètre [3] = 1,8 ± 0,4 Bar.
- Pression retour carburant indiquée par le manomètre [3] = 0,5 ± 0,4 Bar.



Moteur : RHY (Suite)

Contrôle de pressions en dynamique.

Moteur tournant, au régime de ralenti (fonctionnement normal).

- Pression d'arrivée carburant indiquée par le manomètre [3] = 2 ± 0,4 Bar.

- Pression retour carburant indiquée par le manomètre [3] = 0.7 ± 0.4 Bar.

Fonctionnement anormal

Pression d'arrivée carburant	Pression de retour carburant	Contrôle
Entre 3 et 3,5 Bars	0,7 ± 0,2 Bar	Vérifier l'état du filtre à gazole
Supérieure à 3,5 Bars	Inférieure à 0,7 Bar	Vérifier le régulateur basse pression intégré au filtre (bloqué fermé) : échange
Supérieure à 3,5 Bars	Supérieure à 0,7 Bar	Vérifier le circuit retour carburant (pincements).
Entre 0,8 et 1,5 Bar	Inférieure à 0,7 Bar	Vérifier le circuit d'arrivée carburant : - Pompe de gavage (basse pression), canalisation.

Le démarrage du moteur est impossible

Pression d'arrivée carburant inférieure à 0,8 Bar :


- Vérifier le regulateur basse pression intégré au filtre (bloqué ouvert).

- Vérifier le clapet de distribution de pompe haute pression (bloqué férmé)

Contrôle : débit de retour injecteur diesel. (Tableau ci-dessous)

Désaccoupler le tuyau de retour injecteur diesel.

Contrôle	Observations
Le débit doit être goutte à goutte	Fonctionnement correct de l'injecteur diesel
Retour carburant trop important	Injecteur diesel grippé fermé.



CONTROLE: CIRCUIT D'ALIMENTATION D'AIR

Moteur: RHY

OUTILLAGES

[1] Pompe manuelle à dépression : FACOMM DA 16.

IMPERATIF : Respecter les consignes de sécurité et de propreté.

Pompe à vide.

- Raccorder l'outil [1] sur la pompe à vide (1).
- Mettre le moteur en marche.
- La valeur de pression doit être de 0,8 bar à 780 tr/mn.

Electrovanne de régulation de pression de suralimentation.

- Raccorder l'outil [1] en dérivation, entre l'éléctrovanne (2) et la vanne (3) de régulation pression de suralimentation.

Comparer les valeurs relevées à celles du tableau ci-dessous.

Régime moteur (tr/mn)	Valeur de pression (Bar)
780	0,6
4000	0,25

Vanne de régulation de pression.

- Raccorder l'outil [1] sur la vanne (3).
- Appliquer une pression de **0,5 bar** pour actionner la tige "a" :
- La tige "a" doit se déplacer de 12 mm.

CONTROLE : PRESSION DE SURALIMENTATION







[2] Manchon pour contrôle de pression de suralimentation · 4185-T · 4229-T

[3] Manchon adaptateur

Contrôle.


IMPERATIF: respecter les consignes de contrôle suivants: Moteur à température de fonctionnement. Véhicule en état de marche pleine charge.

Préparation.

- Déposer la fixation du collier (3).
- Interposer l'outil [2] muni de l'outil [3], entre le tube (1) et le conduit (2).
- Positionner l'outil [1] dans le véhicule.
- Raccorder le manchon [2] sur l'outil [1] avec le tube "a".

Mode opératoire.

- Démarrer le moteur
- Engager la première vitesse et démarrer le moteur.
- Engager les rapports jusqu'à la troisièmes vitesses.
- Deceler jusqu'au régime de 1000tr/mn.
- Accelerer brutalement, et contrôler la pression : 0,6 ± 0,05 Bar (1500 tr/mn).
- Accelerer franchement en reprise (passage du 4 ième rapport au 3 ième rapport).
- Contrôler la pression : 0,95 ± 0,05 Bar (entre 2500 et 3500 tr/mn).
- Déposer les outils, repositionner le tube (1) et remettre le collier (3).



B1HP12JD

TOUS TYPES B1HP12GD

CONTROLE: CIRCUIT DE RECYCLAGE DES GAZ D'ECHAPPEMENT

Moteur: RHY

OUTILLAGES

[1] Pompe manuelle à dépression

: FACOMM DA 16.

IMPERATIF: Respecter les consignes de sécurité et de propreté.

Vanne FGR

- Raccorder l'outil [1] sur le piquage de la capsule (1).
- Appliquer plusieurs fois de suite une dpression d'environ **0,6 bar** pour actionner la tige "a".
- En supprimant brutalement la dépression, la vanne doit claquer en se refermant sur son siège.

Electrovanne de régulation de recyclage (EGR).

- Contrôle à effectuer à vide entre l'électrovanne (2) et la vanne EGR (1).
- Raccorder l'outil [1] en dérivation, entre l'électrovanne (2) et la capsule (1).
- Comparer les valeurs relevées à celle du tableau ci-dessous.

Régime moteur (tr/mn)	Valeur de pression (Bar)
780	0,5
2500	0

		C	CARA	CTERISTIQUES POMPE D'INJECTION (équipement LUCAS DIESEL)
				POMPE - TYPE - REFERENCE
De	épolluti	on		L3
Ec	quipeme	ent		Transpondeur
SAXO XSARA	TUD	5	VJY	DPC R 8444 B/ 662 C
	DW	8	WJZ	DWLP 11 R8445 B/ 131 B
XSARA	VIID	9SD	DHV	XUDLP05 R 8444 B/ 170 A
	XUD	9TD	DHY	XUD 110 R 8445 B/ 081 A

TOU	IS TYPES	CARACTERISTIQUES POMPE D'INJECTION (équipement LUCAS DIESEL)										
		Calage statique	Contrôle	Réfé	Référence		_	Rég	lages (tr/r	min)	Régu	lation
Plaque moteur	Pompe Type Référence	Avance initiale Temps compression (cylindre N°4)	Dynamique du calage (au ralenti)	u calage Injecteur		Repère couleur	Tarage Inject. (bar)	Ralenti accéléré	Anti - calage	Ralenti	A vide tr/mn	En charge tr/mn
VJZ	DPC R 8444 B/ *	14° Avant P.M.H. (Non réglable)		RDN 12SDC 6849	LDC 010R01B	ROSE	135 + 5 - 0	1000 ± 100	1600 + Câle de 1,5 mm	800 ± 25	5450 ± 125	
WJZ	DWLP 11 R 8445 B/*	Moteur Trou de pige P.M.H		RDNO SDC 6903	LCR 6736001		145,5 ± 3,5	950 ± 25	1500 + Câle de 3 mm	825 ± 25	875 ± 25	5350 ± 125
DHY	XUD 110 R 8445 B/ *	nomne		6872D	6734 303D	BLANC + VERT	144,5 ± 2,5	950 ± 50	1500 + Câle de 4 mm	800 +0 -50	5150 ± 125	4600 ± 80
(*) Voir t	ableau page : 145	ı										

146

CALAGE DE LA POMPE MECANIQUE LUCAS DIESEL

Moteur: VJZ - VJY



- Pige volant moteur : 4507-T.A

- Pige plateau : 4527-T.S1 Coffret 4507-T

- Pige arbre à cames : 4527-T.S2 J

Calage de la pompe

- Piger :

• Le volant moteur

· Le poulie d'arbre à cames.

- Poser la pompe serrage 2,5 m.daN.


- Piger le plateau de pompe.

- Poser le pignon de pompe avec la courroie de distribution serrage 2,5 m.daN.


Contrôle


- Piger le volant moteur.


- Vérifier visuellement le pigeage des poulies d'arbre à cames et de la pompe d'injection ou effectuer le contrôle à l'aide des outils 4527-T.S1 et 4527-T.S2.



CONTROLE DE LA POMPE MECANIQUE LUCAS DIESEL







Moteur · W.17 Outillages.

[1] Pige volant moteur	7014-T.J	Coffret 7004-T
[2] Vis M.8	(-) 0 188.E)	0-44-4-0-0-400
[3] Pige de pignon de pompe d'injection	(-) 0 188.H }	Coffret C 0 188
[4] Comparateur	2437-T	
[5] Pige de contrôle de pompe d'injection	4093-T }	Coffret 4123-T
[6] Support de comparateur	4093-T J	

ATTENTION: Sur cette motorisation on ne peut qu'effectuer le contrôle de la pompe d'injection


- Déposer le bouchon (1) de l'orifice de calage.
- Poser l'outil [5] dans l'orifice de calage.
- Fixer l'outil [6] et [4] muni d'une touche plate (Coffret 4123-T).
- Appuyer sur l'outil [5], afin de la placer au contact du puit.
- Etalonner l'outil [4] à "0".


[6] Support de comparateur

- Relacher l'outil [5].
- Tourner le moteur (sens normal de rotation).
- Approcher les pignons d'arbre à cames et de pompe d'injection de leur point de calage.
- Mettre en place l'outil [1].

B1HP0JQC B1HP10GC

CONTROLE DE LA POMPE MECANIQUE LUCAS DIESEL





Moteur : WJZ (suite)

- Continuer à tourner le moteur jusqu'à engagement de l'outil [1] dans le volant moteur.
- Piger le moyeu d'arbre à cames (outil [2]) et de pompe d'injection (outil [3]).
- Pigeage éffecté, l'outil [4] doit indiquer la valeur "X ± 0,04 mm".

"X" = Valeur de calage gravée sur la pompe d'injection.

IMPERATIF : En cas de pigeage impossible de l'arbre à cames, procéder à un nouveau calage de la distribution.


- En cas de pigeage possible d'arbre à cames, mais impossibilité de pigeage de la pompe d'injection, procéder de la manière suivante :
- Desserrer les trois vis de fixation du pignon de pompe d'injection.
- Tourner le moyeu de pompe d'injection.
- Placer l'outil [2].
- Vérifier que l'outil [4] indique la valeur "X".

NOTA: En cas d'impossibilité d'obtenir la valeur "X" malgrés un pigeage correct, faire contrôler la pompe d'injection.

- Resserrer les trois vis de fixation du pignon de pompe d'injection.
- Déposer les outils.

B1BP1S9C B1EP12ZD

CALAGE DE LA POMPE MECANIQUE LUCAS DIESEL



Rep:	4093-T
1	Pige
2	Support
3	Comparateur
4	Touche plate
5	Touche du renvoi

Moteurs: DHV - DHY

- Pige volant moteur : **7014-T.J.** Coffret **7004-T**- Support et pige : **4093-T** Coffret **4123-T**


OUTIL LAGES


CALAGE DE LA POMPE


- Engager la pige (1) sur la pompe.
- La pige doit être en appui sur le puits "a". (Sinon tourner le moteur en arrière).
- Poser l'outil 4093-T
- Etalonner le comparateur à "0".
- Le début de la course comparateur situe l'approche du **P.M.H.** moteur.
- Piger le volant moteur.
- Tourner lentement la pompe vers le moteur jusqu'à obtenir la côte "X".
 ("X" = valeur gravée sur chaque pompe)'.

CONTROLE DU CALAGE

- Pige engagée : le comparateur doit indiquer la valeur "X" ± 0,03 gravée sur la pompe.
- Si cette condition n'est pas obtenue, revoir le calage.







Moteur: VJZ - VJY

REGLAGE DU RAI ENTLACCELERE

Moteur froid

- Vérifier que le levier (1) est en butée à droite.
- Sinon approcher la tension du câble (3) par le serre-câble (2). Serrage 0,5 m.daN)
- Achever la tension par le tendeur de gaine (4).
- Serrer les contre écrous à 1,7 m.daN.

Moteur chaud.

- Vérifier que le câble (3) est sans tension.
- Contrôler le fonctionnement de la sonde thermostatique sur le boitier de sortie d'eau.
- Entre "moteur froid" et "moteur chaud", il doit exister un déplacement du câble supérieur à 6 mm.
- Dans le cas contraire, remplacer la sonde thermostatique. Serrage à 2,5 m.daN.

B1HP08YD B1HP0HUC

Moteur: VJZ - VJY (suite)





- Appuyer à fond sur la pédale d'accélérateur.
- Vérifier que le levier (5) est en appui sur la vis butée (6), sinon modifier la position de l'épingle (7) (Tension du câble d'accélérateur).
- S'assurer qu'en position ralenti le levier (5) est en appui sur la butée (8).


Réglage de l'anticalage (Débit résiduel)

- Placer une cale de 1,5 mm entre le levier de charge (5) et la vis de réglage du débit résiduel (8).
- Agir sur la vis (8) du réglage du débit résiduel pour obtenir un régime moteur de 1600 + 100 tr/mn
- Déposer la cale de 1,5 mm.

Réglage du ralenti.

Agir sur la vis (9) de réglage du ralenti pour obtenir un régime de 800 ± 25 tr/mn.

B1HP090D





Moteur: VJZ - VJY (suite)





- Déplacer le levier de charge (5) pour obtenir un régime moteur de 3000 tr/mn.
- Lâcher le levier de charge (5).
- La décélération doit être comprise entre 2 et 3 secondes.

	Décélération trop rapide	Décélération trop lente
Anomalie constatée	Le moteur a tendance à caler	Le régime de rotation est supérieur au ralention
Opération effectuée	Visser la vis (8) d'un quart de tour	Dévisser la vis (8) d'un quart de tour

NOTA: Dans chacun des cas, vérifier le régime de ralenti pour retouche éventuelle.

IMPERATIF: Vérifier l'efficacité de la commande manuelle de "STOP" (10).

B1HP090D

Moteur · W.17

Réglage du ralenti accéléré.

Moteur froid.

- Vérifier que le levier (2) est en butée à droite.
- Sinon, approcher la tension du câble (3) par le serre câble (1).
- Achever la tension par le tendeur de gaine (4).

Moteur chaud.

- Vérifier que le câble (3) est en tension

Contrôle de la sonde thermostatique.


- Entre moteur froid et moteur chaud, il existe un déplacement du câble supérieur à 6 mm.

Réglage de la commande d'accélérateur Conditions préalable.


- Moteur chaud (deux enclenchements du motoventilateur).
- Commande de ralenti accéléré libérée (jeu J compris entre 0,5 et 1 mm).

Contrôle de la tension du câble d'accélérateur.

- Appuyer à fond sur la pédale d'accélérateur.
- Vérifier que le levier (6) est en appui sur la vis-butée (5) sinon modifier la position de l'épingle.
- Sinon, modifier la position de l'épingle d'arrêt de tension du câble d'accélérateur.
- S'assurer qu'en position ralenti, le levier (6) est en appui sur la butée (7).



B1HP0K9C



Réglage de l'anticalage (débit résiduel).

- Placer une cale de 3 mm (10) entre le levier de charge (6) et la anticalage (7).
- Pousser le levier de stop (8)
- Engager une pige (9) de diamètre 3 mm dans le levier (2).
- Régler le régime moteur à 1500 tr/mn ± 100 en agissant sur la butée (7).
- Déposer, la cale (10) et la pige (9).

Réglage du ralenti.


- Régler le régime en agissant sur la vis de réglage du ralenti (11).
- Régime ralenti : 825 ± 25 tr/mn.

Contrôle de la décélération moteur.

- Déplacer le levier de charge (6) pour obtenir un régime moteur de 3000 tr/mn.
- Lâcher le levier de charge (6).
- La décélération doit être comprise entre 2,5 et 3,5 secondes.
- La plongé doit être d'environ 50 tr/mn par rapport au ralenti.
- Décélération trop rapide, (le moteur à tendance à caler) desserrer la vis (7) d'un quart de tour.
- **Décélération trop lente**, (Le régime de rotation est supérieur au ralenti) serrer la vis **(7)** d'un quart de tour. **NOTA :** Dans chacun des cas, vérifier le régime de ralenti pour retouche éventuelle.

Moteur: WJZ (suite)

B1HP0K9C B1HP0KAC



B1HPOYDD

REGLAGE DES COMMANDES MECANIQUES DES POMPES LUCAS DIESEL





- Contrôler du ralenti accéléré.
- Vérifier que le levier (9) est en butée (suivant ③), sinon le régler par le serre-câble (8) et terminer par le tendeur (4).

Ralenti accéléré :

- Voir caractéristiques page : 146.

Moteur chaud:

- S'assurer que le câble (7) est sans tension.

Moteur à l'arrêt :

- Accélérer à fond, le levier (5) doit être en appui sur la butée (3).

Débit résiduel (Anti-calage)


- Placer en (a) une câle de 4 mm entre le levier (5) et la butée (6), règler le régime moteur en agissant sur la butée (6) à 1500 ± 100 tr/min.

Ralenti:

- 800 +0 tr/min en agissant sur la vis (2) (Réfrigération + 50 tr/min).


Décélération du moteur : de 3000 tr/min vers "0".

- Décélération trop rapide (calage) : desserrer (6) de 1/4 de tour.
- Décélération trop lente : serrer (6) de 1/4 de tour.



INJECTEURS LUCAS DIESEL (Montage)

Moteurs : WJZ



Montage d'un injecteur

Remplacer le joint cuivre (1) et la rondelle pare-feu (3) à chaque démontage.

NOTA: Le panachage entre marques est **INTERDIT**.


ATTENTION:

Respecter le sens de montage de la rondelle pare-feu (3).

Serrage du porte injecteur sur culasse

9 m.daN

[1] Clé dépose, repose injecteurs (2) 7007-T [2] 7008-T.A Coffret 4123-T




(3) Serrer modérément pour éviter la déformation.

B1HPOYGC

INJECTEURS LUCAS DIESEL (Montage)

Moteurs · V.IZ - V.IY - DHV - DHY



Montage d'un injecteur

Remplacer le joint cuivre (1) et la rondelle pare-feu (2) à chaque démontage.

NOTA: Le panachage entre marques est **INTERDIT**.


ATTENTION:

Respecter le sens de montage de la rondelle pare-feu (2).

Serrage du porte injecteur sur culasse

VJZ - VJY
7 m.daN
Tous Types
9 m.daN

[1] Clé dépose, repose injecteurs (2) 7007-T [2] 7008-T.A Coffret 4123-T



(3) Serrer modérément pour éviter la déformation. Serrage 1 m.daN + 20° ou 6 m.daN.

B1HPOYGC

	C	ARAC	CTERI	ISTIQU	JES POMPE D'INJECTION (équipement BOSCH)	TOUS TYPES
					POMPE - TYPE - REFERENCE	
	Dépol	llution			L3/L4	
	Equip	ement			Transpondeur	
SAXO XSARA	TUD	5	VJZ	VJY	VE 8 F 25000 R 611/5	
SAXO			ΛΊΧ		539	
	DW	8	WJZ		VE4 9F 2425/ R 804 1	
XSARA	XUD	9SD	DHV		XUD 211 R 425/15	
	9TD DHY		XUD 213 R 445/3			
	DW	10	RHY		CP1 (*)	
(*) = La po	mpe ha	ute pre	ssion	carbura	nt est entraînée par la courroie de distribution.	


ТО	US TYPES	CAF	CARACTERISTIQUES POMPE D'INJECTION (équipement BOSCH)									
	_	Calage statique	Contrôle	Référence			Ré	glage (tr/m	Régime Régul.			
Plaque moteur	Pompe Type Référence	(1) Avance initiale Temps compression (cylindre N°4)	Dynamique du calage (au ralenti) Dynamique + injecteur + injecteur		Tarage Inject. (Bar)	Ralenti accéléré	Anti - calage	Ralenti	A vide	En charge		
VJZ	VE	Calage		DNOSD 299 A	KCE	VERT		1000	835 ± 40	800	5450	
VJY	8F 2500 / *	par pigeage		DNOSD 3026	30S8	VERI		± 100	+ câle de 1 mm	± 25	± 125	
ΛΊΧ	539	Pompe 0,60 ± 0,1 mm Après le PMB		299	KCA 20S106		120 ±5	Non		800 ± 100	5450 ± 160	5000 ± 160
WJZ	VE 4 9F 2425 / *	Calage par pigeage			KCA 20S106			950 ± 25	Ralenti + 20 + 50 + câle de 1 mm	875 ± 25	5350 ± 125	
(1) = N	loteur : Trou de Pige	P.M.H - (*) = Voir tablea	u page : 159	-			•	-				

190 1 () = voii tableau page : 100

CALAGE DE LA POMPE MECANIQUE BOSCH

Moteur · V.IZ -V.IY - V.IX





- Pige volant moteur : 4507-T.A - Pige Plateau : 4507-T.S1 - Pige arbre à câmes : 4507-T.S2

Coffret 4507-T

CALAGE DE LA POMPE


- Piger :
- · le volant moteur.
- · la poulie d'arbre à cames.
- Poser la pompe, serrage : 2 m.daN.
- Piger le plateau de pompe.
- Poser le pignon avec la courroie de distribution, serrage : 2 m.daN.

CONTROLE

- Piger le volant moteur.
- Vérifier visuellement le pigeage des poulies d'arbre à cames et de pompe ou effectuer le contrôle à l'aide des outils 4507-T.S1 et 4507-T.S2.

B1HP0YAC

CONTROLE DE LA POMPE MECANIQUE BOSCH





Outillages.

5003-T.D


[1] Pige volant moteur	7014-T	Coffret 7004-T
[2] Vis M.8	(-) 0 188.E)	Coffret C.0 18
[3] Pige de pignon de pompe d'injection	(-́) 0 188.Ḥ }	
[4] Comparateur	3089-T)	Coffret 4123-T
[5] Support de comparateur	7010-T }	

ATTENTION: Sur cette motorisation on ne peut qu'effectuer le contrôle de la pompe d'injection.

- Dessaccoupler les deux connecteurs (1).
- Déposer les tuyaux d'injecteurs (2) et le bouchon d'orifice de calage (3).
- -Equipé l'outil [4] de la touche [6].
- Placer l'outil [4] sur l'outil [5].


[6] Touche de comparateur


- Positionner l'ensemble dans l'orifice de calage (3).
- Étalonner l'outil [4] à "0" (PMB de la pompe d'injection)...
- Tourner le moteur (sens normal de rotation).
- Approcher les pignons d'arbre à cames et de pompe d'injection de leurs points de calage.
- Mettre en place l'outil [1].



B1HP0JCC B1HP12UC

CONTROLE DE LA POMPE MECANIQUE BOSCH





Moteur : WJZ (suite)

- Continuer de faire tourner le moteur jusqu'à engagement de l'outil [1] dans le volant moteur.
- Piger le moyeu d'arbre à cames (outil [2]) et de la pompe d'injection (outil [3]).
- Pigeage effectué, l'outil [4] doit indiguer la valeur de 0,58 ± 0,04 mm.

IMPERATIF: En cas de pigeage impossible de l'arbre à cames,procéder à un nouveau calage de la distribution.


- En cas de pigeage possible de l'arbre à cames mais impossibilité de piger la pompe d'injection procéder de la manière suivante :
- Desserrer les trois vis de fixation du pignon de pompe d'injection.
- Tourner le moyeu de pompe d'injection.
- Placer l'outil [3].
- Vérifier que l'outil [4] indique la valeur de 0,58 ± 0,04 mm.

NOTA : En cas d'impossibilité d'obtenir la valeur de **0,58 ± 0,04 mm** malgré le pigeage correcte, faire contrôler la pompe d'injection.

- Resserrer les trois vis de fixation du pignon de pompe d'injection.
- Déposer les outils.

B1BP1S9C B1EP12ZD

CALAGE DE LA POMPE MECANIQUE BOSCH



B1HP0YKD

Moteurs : DHY

OUTILI AGES

- Pige volant moteur : 7017-T.R. Coffret 7004-T

- Clé à l'oeil : 4132-T.

- Clé polygonal demi-lune FACOM 57 : 11 X 13

- Comparateur : 3089-T.H.


- Support de comparateur . 7010.T. - Touche de 31 mm . 5003-T.D. Coffret 4123-T.

CALAGE DE LA POMPE D'INJECTION

- Basculer la pompe en position retard (extérieur du moteur).
- Monter l'outillage de calage.
- Tourner le moteur (sens de rotation moteur) jusqu'à ce que la pige s'engage dans le volant.
- S'assurer que le pignon de pompe est au point de pigeage, (sinon effectuer 1 tour de vilebrequin).
- Dégager l'outil 7017-T.R.
- Rechercher le **P.M.B.** de la pompe (sens inverse de rotation moteur) et mettre le comparateur de pompe à "0"
- Tourner le moteur (sens de rotation moteur) jusqu'à engagement de la pige 7017-T.R.
- Tourner la pompe, sens avance (vers le moteur) jusqu'à ce que le comparateur affiche (voir tableaux pages : 161).

NOTA: Au cours du serrage, l'aiguille du comparateur ne pas pas bouger.


CALAGE DE LA POMPE MECANIQUE BOSCH



Moteurs : DHY


CONTROLE DU CALAGE DE LA POMPE D'INJECTION


- Déposer l'outil 7017-T.R.
- Tourner le vilebrequin 1/4 de tour (sens inverse de rotation).
- Tourner le vilebrequin (sens de rotation).
- Piger le volant moteur.
- Dans cette position, le comparateur doit indiquer la valeur "X" (voir tableau page : 125).
- La valeur "X" correspond à la course du piston de pompe par rapport au P.M.B.
- Déposer l'outillage.



B1HP0NQC

B1HP0NPC





Moteur : VJZ - VJY - VJX

RÉGLAGE DU RAI ENTLACCÉLÉRÉ

- Amener le levier (3) en contact avec la vis (2).
- Agir sur la vis (2) pour obtenir le régime de ralenti accéléré : 1100 ± 100 tr/mn.

Moteur froid :

- Vérifier que le levier (3) est en butée sur la vis (2).
- Sinon approcher la tension du câble (4) par le serre-câble (1).
- Achever la tension par le tendeur de gaine (5).

Moteur chaud:

- Vérifier que le câble (4) soit sans tension.
- Contrôler la sonde thermostatique sur le boîtier de sortie d'eau, entre moteur froid et chaud, il doit exister un déplacement du câble supérieur à 6 mm.
- Dans le cas contraire, remplacer la sonde thermostatique, serrage 2,5 m.daN.


B1HP0HQC

B1HP0HUC

B1HP0HSD

REGLAGE DES COMMANDES MECANIQUES DES POMPES BOSCH

Moteur: VJZ - VJY - VJX (suite)



REGLAGE DE LA COMMANDE D'ACCELERATEUR


- Appuver à fond sur la pédale d'accélérateur.
- Vérifier que le levier (10) est en appui sur la vis-butée (6), sinon modifier la position de l'épingle (7).
- Contrôler qu'en position ralenti le levier (10) est en appui sur la butée (9).

Conditions préalables :

- Moteur chaud (deux enclenchements du motoventilateur).
- Commande de ralenti accéléré libérée

REGLAGE DU RALENTI

- Desserrer la vis (9) de quelques tours, jusqu'à suppression du contact avec le levier (10).
- Régler le régime de ralenti en agissant sur la vis de réglage (8).



Moteur: VJZ - VJY - VJX (suite)

REGLAGE DE L'ANTI-CALAGE

- Placer une cale de 1 mm [1] entre le levier de charge (10) et la vis (9) de réglage du débit résiduel.
- Agir sur la vis (9) de réglage du débit résiduel pour obtenir un régime moteur de 835 + 40 tr/mn.
- Déposer la cale [1].

CONTROLE DE LA DECELERATION MOTEUR

- Déplacer le levier de charge (10) pour obtenir un régime moteur de 3000 tr/mp.
- Lâcher le levier de charge (10).
- La décélération doit être comprise entre 2 et 3 secondes.

IMPERATIF: Vérifier l'efficacité de la commande manuelle de "STOP" (11).

Moteur: WJZ



- Appuver à fond sur la pédale d'accélérateur.
- Vérifier que le levier (1) est en appui sur la vis-butée (2).
- (Si tel n'est pas le cas, modifier la position de l'épingle (a))
- S'assurer qu'en position ralenti, le levier (1) est en appui sur la butée (3).

Conditions préalables :


- Moteur chaud (deux enclenchement du motoventilateur).
- Commande de ralenti accéléré libérée (jeu J compris entre 5 et 6 mm).

Réglage du ralenti.

- Déposer les vis (14) et (le dash-pot (13).
- Desserrer le contre écrou (12) (utiliser une douille longue).
- Desserrer la vis-butée (3) jusqu'à suppression du contact du levier (1).
- Régler le régime de ralenti en agissant sur la vis (6) (Six pans creux sphérique)


ATTENTION: Resserrer la vis-butée (3) jusqu'au contact sur le levier (1).

- Contrôler qu'en position ralenti le levier (1) est en appui sur la butée (3).
- Maintenir la vis-butée (3) et serrer le contre écrou (12).
- Vérifier que le régime ralenti est égal à 800 ± 25 tr/mn.
- Reposer le dash-pot (13) et les vis (14).
- Mettre le patin (11) en butée sur le dash-pot (13).
- Levier (1) position ralenti, contrôler le jeu J1 entre la vis (10) et le patin (11) J1 = 2 mm.



B1HP140D

Moteur · W.17



Réglage de l'anticalage.

- Déposer les vis (14) et (le dash-pot (13).
- Desserrer le contre écrou (12) (utiliser une douille longue).
- Placer une cale de 1 mm entre le levier de charge (1) et la vis-butée (3).
- Agir sur la vis-butée (3) pour obtenir un régime moteur de 795 à 875 tr/mn.
- Maintenir la vis-butée (3) et serrer le contre écrou (12).
- Reposer le dash-pot (13) et les vis (14).
- Mettre le patin (11) en butée sur le dash-pot (13).
- Levier (1) en position ralenti, contrôler le jeu J1 entre la vis (10) et le patin (11) : J1 = 2 mm.


Réglage du ralenti accéléré.


- Amener le levier (7) en contact avec la vis (9).
- Agir sur la vis (9) pour obtenir le régime de ralenti accéléré.

Moteur froid.

- Vérifier que le levier (7) est en butée sur la vis (9).
- Sinon, approcher la tension du câble (5) par le serre-câble (8).
- Achever la tension par le tendeur de gaine (4).

B1HP140D





Réglage du ralenti accéléré (Suite) Moteur chaud

- Vérifier que le câble (5) est sans tension.
- Contrôler le fonctionnement de la sonde thermostatique sur le boîtier de sortie d'eau.
- Entre moteur froid et moteur chaud, il doit exister un déplacement du câble supérieur à 6 mm.

Moteur · W.17

Contrôle et réglage (contacteur de levier de charge).

- Tracer un repère (15) sur le câble à 11 mm de l'embout (16).
- Déplacer le levier de charge (1).
- L'ouverture du contact (19) doit s'effectuer lorsque le repère (15) coïncide avec l'embout (16); sinon, régler le contacteur.

Réglage.

- Déplacer le levier de charge (1) jusqu'à ce que le repère (15) coïncide avec l'embout (16).
- Desserrer les vis (17).
- Déplacer le contacteur (18) jusqu'à l'ouverture du contact (19).
- Resserrer les vis (17).

B1HP140D | B1HP141D





- Contrôler le ralenti accéléré.
- Vérifier que le levier (3) est en butée suivant →, sur la vis (1) sinon régler par le serre-câble (2), achever la tension par le tendeur (6).

Moteur chaud.

- Le câble (5) doit être détendu.
- Moteur arrêté : appuyer à fond sur la pédale d'accélérateur, vérifier que le levier (10) est en butée sur la vis (9), sinon modifier la position de l'épingle (8)

Réglage du ralenti.

- Dévisser la vis (7) jusqu'à suppression du contact sur l'extrémité de la vis.
- Agir sur la vis (4) pour obtenir un régime de rotation de (Voir tableau pages : 160,161).

Réglage du débit résiduel.

 - Engager une cale "a" de (Voir tableau pages 160,161), entre le levier (10) et la vis (7), régler celle-ci (7) pour obtenir un régime (Voir tableau pages 160,161).


Réglage du ralenti accéléré.

- Amener le levier (3) en butée sur la vis (1) et agir sur cette vis pour obtenir un régime de rotation de (Voir tableau pages 160,161).
- Vérifier l'efficacité de la commande manuelle de "STOP".

Réglage du contacteur (11) de levier de charge.


-Ouverture des contacts pour une course du câble d'accélérateur de 11 mm ou un jeu en "a" de 8,5 mm.

B1HP0YLD



INJECTION BOSCH (Montage)

Moteur: WJZ



Montage d'un injecteur


- Remplacer le joint cuivre (1) et la rondelle pare-feu (3) à chaque démontage.

NOTA: Le panachage entre marques est **INTERDIT**.

ATTENTION: Respecter le sens de montage de la rondelle pare-feu (3).

Serrage du porte injecteur sur culasse.

9 m.daN




B1HP0YGC

174

INJECTION BOSCH (Montage)

Moteurs: VJZ - VJY - VJX - DHY



Montage d'un injecteur

- Remplacer le joint cuivre (1) et la rondelle pare-feu (2) à chaque démontage.


NOTA: Le panachage entre marques est **INTERDIT**.

ATTENTION: Respecter le sens de montage de la rondelle pare-feu (2).

Serrage du porte injecteur sur culasse.

VJZ
7 m.daN
Tous Types
9 m.daN

[1] Clé dépose, repose injecteur (2) 7007-T
[2] 7008-T Coffret 4123-T



(3) Serrer modérément pour éviter la déformation. Serrage 7 m.daN.

B1HP0YGC

TOUS TYPES				BOUGIES			
Véhicules -	Véhicules - Modèles		воѕсн	CHAMPION	EYQUEM	Ecartement éléctrodes	Couple de serrage
	1.0i	CDZ/CDY	FR8LDC		RFC42LZ2E	0.9 mm	
	1.1i	HDZ/HDY	FR7KDC		RFC58LZ	1 mm	
SAXO	1.4i	KFX	FR7KDC		RFC58LZ		
	1.6i	NFZ	FR8LDC		RFC42LZ2E	0.9 mm	
	1.6i 16v	NFX	FR7KDC		RFC58LZ	1 mm	
	1.4i	KFX	FR7KDC		RFC58LZ	1 mm	
	1.6i	NFZ	FR8LDC		RFC42LZ2E		2.5 mdaN
XSARA	1.8i	LFZ	FR8LDC		RFC42LZ2E		
XOAKA	1.8i 16v	LFY	FR8LDC		RFC42LZ2E	0.9 mm	
	2.0i 16v	RFS			RFN 52 LZ		
	2.0i 16v	RFV	FR8LDC		RFC42LZ2E		
	1.1i	HDZ	FR7KDC		RFC58LZ	1 mm	
BERLINGO	1.4i	KFX	FR7KDC		RFC58LZ		
	1.8i	LFX	FR7LDC			0.9 mm	

Un arrêté ministériel paru au **journal Officiel du 25 Juin 1976**, réglemente la vitesse affichée par les compteurs de vitesse par rapport à la vitesse réelle.

Le texte de cet arrêté stipule :

- La vitesse indiquée par un compteur de vitesse ne doit jamais être inférieure à la vitesse réelle du véhicule.
- Il doit toujours y avoir entre la vitesse lue "VL" sur le cadran de l'indicateur et la vitesse réelle "VR" la relation suivante :

Exemple : Pour une vitesse réelle de **100 Km/h** la valeur lue sur le compteur de vitesse peut être comprise entre **100** et **114 Km/h** La vitesse indiquée par le compteur de vitesse peut être influencée par :

- Le compteur de vitesse.
- La monte des pneumatique.
- Le rapport du couple conique ou cylindrique.
- Le rapport du couple tachymétrique.

Chacun de ces organes peut être contrôlé sans être déposé du véhicule. (Voir Note d'information N° 78-85 TT du 19 Octobre 1978.

NOTA : Avant d'échanger le compteur de vitesse, contrôler la conformité des points suivant :

- La monte des pneumatique.
- Le rapport du couple cylindrique de la boîte de vitesses.
- Le rapport du couple tachymétrique.

TU - TUD TT	CARACTERISTIQUES EMBRAYAGE									
		TU								
	9	1	3		5	5				
	М	M+	JP +	JP	JP4					
			Tous	Types						
	1.0 i	1.1 i	1.4 i	1.6 i	1.6 i 16 V	1.5 D				
Plaque moteur	CDZ - CDY	HDZ - HDY	KFX	NFZ	NFX	VJZ - VJY - VJX				
Type BV			MA4	- MA5						
Marque			VALEO			LUK				
Mécanisme/Type		180 CP 3400		200 (180 D 3000					
Disque moyeu		181 XJ(E73)11R10X			200 X(D95)11A12X					
Ø garniture Ext./Int.		180/127			200/137					
Qualité garniture		F 408	_	F	F 808					

	CARACT	TERISTIQUES	EMBRAYAGE			XU - XUI	D - DW TT	
		XU		DW	XI	JD	DW	
		7	10	8	9)	10	
		Tous Types			Tous	Types		
	JB	JP4	J4RS		SD / BSD	Т	'D	
	1.8 i	1.8 i 16 V	2.0 i 16V	1.9 D	1.9 SD/BSD	1.9 TD	2.0 HDi	
Plaque moteur	LFX	LFY	RFS	WJZ	DHV	DHY	RHY	
Type BV		BE3/5		BE3/5				
Marque		VALEO			LUK	VALEO	LUK	
Mécanisme/Type	200 (CP 4250	215 DT 5250	200	P 3700	215 DT 5250	230 P 4700	
Disque moyeu		B (D73) 3 AX	215 F (D93) 22 BX	200		215 FM (D95) 11 AX	228	
Ø garniture Ext./Int.	200/137 215/147		215/147	200/134		215/147	228/	
Qualité garniture	F	408	F 808	F	408	F 202	F408	



CONTROLE ET REGLAGES: EMBRAYAGE

Embrayage poussé à commande mécanique (réglable)								
Motouro	SAXO	Réglage	CDZ-CDY-HDZ-HDY-KFX-NFZ-NFX-VJZ-VJY-VJX	Boîte de	MA 5			
Moteurs	XSARA Non réglage*	KFX-NFZ-VJZ	vitesses	BE3/5				

(*) Voir page 183)

IMPERATIF: Si la commande d'embravage est neuve, avant réglage, tasser préalablement la gaine du câble en effectuant des débravages successifs (20 minimum).

Contrôle

NOTA: Volant réglable, mettre celui-ci en position basse.

- Relever la côte "X" entre les positions pédale au repos L1 et pédale à fond de course L2.
- La côte "X"doit être de : (course de la pédale).


SAXO
135 ± 5 mm

Réglage

- Si la valeur est incorrecte, régler la course "X" de la pédale d'embrayage.
- Desserrer le contre-écrou (1).
- Pour obtenir une course conforme à la valeur indiquée ci-dessus desserrer ou serrer l'écrou (2). (Serrer l'écrou pour augmenter la course et inversement).
- Serrer le contre-écrou (1).

32BP023C B2BP00GC

B2BP03CD



CONTROLES ET REGLAGES : EMBRAYAGE

Embravage tiré à rattrapage automatique (Non réglable) (*)

Boîte de vitesses

RF3/5

Repose du câble d'embravage.

- Mettre la pédale en position haute (contact en A).
- Accrocher la chape du câble sur la pédale.
- Reposer une agrafe neuve (3) sur la pédale.
- Mettre en place l'embout (4) sur le tablier (graisse G6).
- Clipper l'embout (5) sur la boîte de vitesses.
- Reposer le câble sur le levier (1).
- Appuver plusieurs fois sur la pédale d'embravage pour mettre l'ensemble en place.
- Contrôler le bon placage de l'embout (4) sur le tablier.
- Contrôler le fonctionnement du système de rattrapage automatique.
- 1) Tirer sur le levier (suivant la flèche F), le levier doit reculer à la main.
- 2) Appuyer très légèrement sur la pédale d'embrayage et refaire la même manoeuvre, le levier ne doit pas reculer.
- (*) Voir page 183.

B2BP03DD

EMBRAYAGE BV

CONTROLE ET REGLAGES: EMBRAYAGE

Réglage pour embrayage poussé et tiré à rattrapage automatique (réglage du système de rattrapage)




ATTENTION : Si, lors du contrôle, on constate un blocage du système ou si la pédale à été déposée, il est nécessaire d'effectuer le réglage de la position de pédale. Cette position est donnée par le déplacement angulaire du support des butées **"a"** et **"b"**.

Procédure

- Desserrer l'écrou (6) et la vis (7).
- A l'aide d'une griffe, relever au maximum le support de butée (8).
- Dans cette position, il doit exister un jeu d'attaque important à la pédale.
- Faire redescendre le support de manière à obtenir un jeu d'attaque de 2 ± 1 mm.
- Serrer la vis (7) et l'écrou (6).
- Vérifier le coulissement de la gaine de câble d'embrayage (au repos, la pédale en butée haute "A", la longueur de la gaine doit pouvoir varier).

Particularités.


- Le système de rattrapage automatique ne comporte aucun réglage.
- La course de la pédale est constante sur tous les modèles 145 ± 5 mm.
- Le rattrapage de course se traduit par une évolution de la courbure de la gaine sur la commande.
- -Respecter scrupuleusement le parcours de la gaine, et ne pas ajouter de points de fixations supplémentaires.



B2BP03EC

CONTROLES ET REGLAGES : EMBRAYAGE

Moteurs: LFX - LFY - RFS - RFV - WJZ - DHV - RHY



B2BP02SC


NOTA: Ce câble comporte un dispositif de rattrapage automatique qui compense l'usure du disque d'embrayage et le tassement de la gaine.

DESCRIPTION

- 1 Câble métallique serti aux deux bouts.
- 2 Gaine ou conduit télescopique.
- 3 Arrêt de gaine tablier (point fixe sur la caisse).
- 4 Arrêt de gaine côté boîte de vitesses (point fixe sur boîte de vitesses).
- 5 Ressort de tension maintenant la gaine à la longueur maximum.
- 6 Dispositif de rattrapage.
- 7 Chape d'accrochage.

CONTROLES ET REGLAGES : EMBRAYAGE

Moteurs: LFX - LFY - RFS - RFV - WJZ - DHV - RHY (suite)



B2BP03QD


Fonctionnement	Phase de débrayage	Phase embrayage / rattrapage		
Pour un fonctionnement correct du système de rattrapage il est nécessaire que : Pédale au repos (en appui sur sa butée haute). Le manchon de verrouillage (1) soit légèrement comprimé, les galets (2) sont libres, la gaine (3) peut varier de longueur.	Dès l'appui du pied sur la pédale, la chape (4) quitte le manchon (1) qui recule. Les galets coincent le sytème sous l'action du ressort (5). Le câble se comporte comme un câble classique.	La pédale revient au repos sur sa butée haute ; la chape (4) pousse le manchon (1) qui libère les galets. La gaine (3) maintenue en extension par le ressort (6) se positionne : - Plus courte si le disque d'embrayage s'est usé - Plus longue si la gaine s'est tassée.		

NOTA: Le pédalier comporte un dispositif d'assistance (non réglable).


SAXO - TT		CARAT	CARATERISTIQUES BOITE DE VITESSES ET PNEUMATIQUES							
(4) VTC		Essence								
(1) = VTS (2) = VTR et VTS		1.0 i		1.1 i		1.4		4 i		
()			1.01		1.1.1			BVA		
Plaque moteur		CDZ -	- CDY	HDZ -	- HDY		KFX			
Pneumatiques - Dévelo	ppement			155/70 R 1	I3 - 1,67 m					
Type BV				MA/5				MB3		
Plaque BV		20 CE 51 → 11/99 20 CE94 12/99 →	20 CE 37 → 11/99 20 CE 81 2/99 →	20 CE 51→ 11/99 20 CE94 12/99 →	20 CE 37 → 11/99 20 CE 81 12/99 → 20 CE 95 12/99→ (1)		20 CE 28→ 11/99 20 CE73 12/99 →	312		
Couple réducteur		14X60					17X64	17X56		
Rapport compteur		19X17					21X19			
			Essence				Diesel			
		1.0	6 i	1.6 i 1	1.6 i 16 V					
Plaque moteur		N	NFX	NFX		VJZ - VJY - VJX				
Pneumatiques - Dévelo	ppement	165/65 R1	l4 - 1,725m	185/55 R14 - 1,7 m		165/65 R14 - 1,725 n		725 m		
Type BV				MA/	5					
Plaque BV			2 → 11/99 12/99 → (2)	20 CD 08 → 11/99 20 CD 46 12/99 →		20 CE 28 → 11/99 20 CE 73 12/99 →				
Couple réducteur		17X64	17X61	16X6	63		17X64			
Rapport compteur				19X1	19X17					

BOITE DE VITESSES - MA/5

Moteurs: CDZ - CDY - HDZ - HDY - KEX - NEZ - NEX - VJZ - VJY - VJX




EMBRAYAGE BV TRANSMISSION



BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE - MB3





Couples de serrage m.daN.

- Fixation boîte sur moteur	3
- Fixation convertisseur sur moteur	2
- Fixation tôle de fermeture convertisseur	
M8	1.
M10	2
- Fixation support électrique	6
- Fixation support élastique sur boîte	8
- Prise tachymètre	1
- Fixation échangeur thermique	5

NOTA : Lors d'un échange d'une boîte de vitessesautomatique, remplacer **IMPERATIVEMENT**, l'échangeur thermique ainsi que l'huile.

RECOMMANDATIONS - PRECAUTIONS (BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE MB3)

Moteur : KFX

PRECAUTIONS A PRENDRE

Remorquage

Il est nécessaire de soulever l'avant du véhicule, pour laremorquer. En cas d'imposibilité de soulevement de l'avant du véhicule :

- Ajouter **2 litres d'huile** supplémentaires dans la boîte de vitesses automatique.
- Ne pas dépasser la vitesse de 30 Km/h sur un parcours de 50 Km.
- Levier de vitesse en position «N».

ATTENTION : Ne pas oublier ensuite de retirer l'huile en excés.

Conduite

Ne jamais rouler contact coupé

.Ne jamais pousser le véhicule pour essayer de le démarrer (impossibilité avec une boîte de vitesses automatique).

NOTA : La lubrification de la boîte de vitesses automatique n'estassurée que lorsque le moteur tourne. Attendre l'arrêt complet du véhicule avant d'engager le levier devitesse en position «**P**».

DEPOSE - REPOSE. (Boîte de vitesses automatique).

ATTENTION: Ne jamais poser la boîte sur son carter inférieur(risque de déformation du bac et de détérioration du bloc hydraulique).

Transmissions.

<u>IMPERATIF</u>: Lors de toute manipulation de la transmission gauche, maintenir celle-ci horizontalement (risque de perte des aiguilles du joint tripode).

Procédure d'initialisation (apprentissage).

Effectuer cette procédure dans les cas suivants :

- Echange du calculateur.- Effacement des défauts.
- Echange potentiomètre
- Echange ou réglage du câble d'accélérateur.
- Initialisation (apprentissage) incorrecte.

NOTA: Le contrôle de la procédure d'initialisation peuts'effectuer à l'aide d'un boîtier **ELIT**.


EMBRAYAGE BV

RECOMMANDATIONS - PRECAUTIONS (BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE MB3)

Moteur · KFX


PROCEDURE AVANT INTERVENTIONS

Qualité d'huile.



Dans ce cas, elle se caractérise par sa couleur noire et par la présence d'une odeur désagréable.

IMPERATIF: Procéder à l'échange de la boîte de vitesses.



- Huile chaude (80°C mini).
- Pied sur le frein, faire un passage de toutes les vitesses.
- Véhicule sur sol horizontal.
- Levier de sélection en position «P».
- Moteur tournant.

Sur la jauge, le niveau doit se situer entre les repères mini «A» et «B».

IMPERATIF: En aucun cas le niveau d'huile ne doit dépasser le repère «B». Effectuer le niveau d'huile de la boîte de vitesses automatique (si nécessaire).

B2CP16WC

BV

RECOMMANDATIONS - PRECAUTIONS (BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE MB3)

Moteur : KFX

PROCEDURE AVANT INTERVENTIONS (Suite).

Circuit de dépression.

- Contrôler le circuit de dépression.
- Effectuer les réparations nécessaires.

Contrôles à l'aide du boîtier ELIT.

Contrôles préalables :

- Le réglage de la commande de sélection des vitesses.
- Le réglage du câble d'accélérateur.

Effectuer les opérations nécessaires.

Lecture des codes défauts

Effectuer une lecture des codes défauts.

Absence de codes défauts

Effectuer une mesure paramètres.

Présence d'anomalies constatées :

- OUI : Effectuer les réparations nécessaires
- NON : Effectuer un contrôle (réglage de la capsule à dépression).

IMPERATIF: Effectuer la procédure d'initialisation (apprentissage) du calculateur.

Effectuer un essai sur route.Présence de codes défauts.

Effectuer les réparations nécessaires


Effacer les codes défauts.


IMPERATIF: Effectuer la procédure d'initialisation (apprentissage) du calculateur.

Effectuer un essai sur route.

FRANSMISSION EMBRAYAGE

POINTS PARTICULIERS: BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE - MB3





Moteur: KFX

Bloc hydraulique.

Repose.

ATTENTION : Lors de la repose de la crépine. s'assurer que la patte (6) passe sous la rondelle de la vis (7).

- Reposer la crépine, sans serrer les vis.
- Respecter l'ordre de serrage suivant :
- Vis 1.2.3.4 et 5 à 0.9 m.daN.

IMPERATIF: Respecter la position des aimants dans le carter inférieur, carter nettoyé, aimant face lisse contre tôle.


Pose du carter.

ATTENTION : Les pattes de fixation (8) du carter inférieur, ont un sens(petit côté = Côté carter inférieur).

Serrage 0,6 m.daN.

B2CP34PC


B2CP13TC



B2CP34QC

CONTROLE - REGLAGE: COMMANDE BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE MB3


Commande de selection



ATTENTION : Toutes ces opérations doivent être éffectuées sans forcer (dépose délicate).

Dépose du pommeau.


- Déposer les vis (1).
- Lever le pommeau (2) environ 10 mm.
- Faire / de tour vers l'arrière, soulever d'environ **7 mm**.
- Appuyer et maintenir le bouton (3) devérrouillage enfoncé




- Appuver et maintenir le bouton (3) de verrouillage enfoncé.
- Monter le pommeau (2) sur le levier jusqu'à ce qu'il vienne en butée(orientation comme dessin).
- Lacher le bouton de verrouillage (3).
- Faire 1/4 de tour vers l'avant.
- Reposer les vis (1).

IMPERATIF : Vérifier le passage de toutes les vitesses, sinon éffectuer un réglage de la commande de sélection.

Réglage de la commande de sélection





IMPERATIF: Mettre la commande côté boîte de vitesses en position 1er imposée; il faut que les 2 repères «a» soient alignés.

- Emboîter la rotule (1).
- Poser le cavalier (2).
- Vérrouiller l'arrêt de gaine par 1/4 de tour (suivant flèche).
- Vérifier que les repères de peinture «b» soient alignés.


B2CP18WC B20


B2CP18XC

TRANSMISSION **EMBRAYAGE**


BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE - 4 HP 14

Moteur: RFV





	Repère	X (mm)	Y (mm)	Couple m.daN		
I	Α	80	12	0,8		
[В	80	10	0,6		
I	С	75	12	0,8		
I	D 65		10	0,6		
	Е	60	10	0,6		



Couples de serrage m.daN


- (1) Vis carter 4,5
- (2) Ecrou tube jaune à huile
- (3) Carter crépine.
- (4) Bloc hydraulique 0,8

Nota : lors d'un échange d'une BVA, remplacer IMPERATIVEMENT l'échangeur thermique, ainsi que l'huile.


B2CP34SC B2CP34TC

COMMANDE DE VITESSES BOITE DE VITESSES - MA/5

Moteurs: CDZ - CDY - HDZ - HDY - KFX - NFZ - NFX - VJZ - VJY - VJX



- 1 Levier de vitesses.
- 2 Barre de commande de vitesses
- 3 Barre de commande de vitesses
- 4 Biellette de sélection de vitesses
- 5 Biellette de sélection de vitesses
- 6 Sphére de liaison
- 7 Point fixe sur boîte de vitesses



A = 11,5 mm.


B = 9.5 mm.

C = 3 mm.

B2CP16TC

COMMANDE DE VITESSES BOITE DE VITESSES MA/5

Moteur : KFX




- (1) Levier de vitesses.
- (2) Barre de commande de vitesses.
- (3) Biellette de passage de vitesses.
- (4) Biellette de sélection de vitesses.
- (5) Biellette de réaction.
- (6) Rotule de passage de vitesses.
- (7) Point fixe sur boîte de vitesses.

NOTA : L'ensemble des commandes n'est pas réglable.


COMMANDE DE VITESSES BOITE DE VITESSES MA/5

Moteurs: LFX - LFY - RFS - RFV - WJZ - DHV - DHY - RHY




- (1) Levier de vitesses.
- (2) Barre de commande de vitesses.
- (3) Biellette de passage de vitesses.
- (4) Biellette de sélection de vitesses.
- (5) Biellette de réaction.
- (6) Rotule de passage de vitesses.
- (7) Point fixe sur boîte de vitesses.

NOTA: L'ensemble des commandes n'est pas réglable.



CONTROLES - REGLAGES BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE - MB3




Moteur : KFX

Côté hoîte de vitesses :

- Mettre la commande côté boîte de vitesses en position 1ère, pour cela il faut que les deux repères (a) soient alignés.
- Emboîter la royule (1) et reposer l'épingle (2).

Côté commande :


- Verrouiller l'arrêt de gaine par 1/4 de tour.
- Vérifier que les repères peinture de couleur (b) soient alignés.



B2CP18WC B2CP18XC

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE - AL 4

Moteur : NFZ



ATTENTION: Huile spéciale CITROEN à base semi-synthétique non miscible avec une autre huile.

La boîte de vitesses est lubrifiée à vie.

(a) Repère organe.

RECOMMANDATIONS - PRECAUTIONS (BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE AL 4)

Moteur : NFZ

PRECAUTIONS A PRENDRE

Remorquage

Il est nécessaire de soulever l'avant du véhicule, pour la remorquer. En cas d'impossibilité de soulèvement de l'avant du véhicule :

IMPERATIF: Mettre le levier de sélection en position "N".

- Ne pas rajouter d'huile.
- Ne pas dépasser la vitesse de 50 km /h sur un parcours maximum de 50 km.

Conduite

- Ne jamais rouler contact coupé.
- Ne jamais pousser le véhicule pour essayer de le démarrer. (Impossibilité avec une boîte de vitesses automatique).

Lubrification

La lubrification de la boîte de vitesses automatique n'est assurée que lorsque le moteur tourne.

Dépose-Repose (Boîte de vitesses automatique).

ATTENTION: Ne jamais poser la boîte sur son carter inférieur (risque de déformation du bac et de détérioration du bloc hydraulique).

- Ne pas se servir des raccords comme poignée pour soulever, tourner, tenir ou pousser la boîte de vitesses.

IMPERATIF .

- Mettre la pige de maintien convertisseur lorsque la boîte de vitesses est déposé.
- Mettre la pige de centrage pour l'accostage de la boîte de vitesses sur le moteur (enlever la pige de maintien convertisseur juste avant l'accostage).

ATTENTION: En programme de secours, il y a un choc important au passage de "P" \to "R" ou "N" \to "R".

MBRAIAGE BV

RECOMMANDATIONS - PRECAUTIONS (BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE AL 4)

Moteurs: NFZ

PROCEDURE AVANT INTERVENTION

Boîte de vitesses AL 4

Qualité d'huile

Si la boîte de vitesses présente une anomalie grave ayant entraîné un fonctionnement anormal ou la destruction d'un embrayage, l'huile chauffe exagérément et se charge d'impuretés : on dit que l'huile est "brûlée".

Dans ce cas, elle se caractérise par sa couleur noire et par la présence d'une odeur désagréable.

IMPERATIF : Procéder à l'échange de la boîte de vitesses.

Uniquement boîte de vitesses AL 4

Moteurs · NFX

PROCEDURE AVANT INTERVENTION

Niveau d'huile AL 4 (conditions préalables)

- Véhicule en position horizontale.
- Contrôler l'absence du mode dégradé de la boîte de vitesses.
- Déposer le bouchon de remplissage (2).
- Ajouter **0,5 litre** d'huile supplémentaire dans la boîte de vitesses.
- Appuyer sur le frein, faire un passage de toutes les vitesses.
- Levier de vitesses en position "P".
- Moteur tournant, au ralenti.
- Température d'huile : 60°C (+8°C; -2°C), mesurée à l'aide de l'outil de diagnostic.
- Déposer le bouchon de mise à niveau (3).
- Filet d'huile puis " goutte à goutte" reposer le boucho(3). Serrage 2,4 m.daN.
- "Goutte à goutte" ou rien : reposer le boucho (3).
- Arrêter le moteur.
- Ajouter à **0,5 litre** d'huile supplémentaire dans la boîte de vitesses.
- Reprendre la procédure de mise à niveau.

NOTA: Le niveau est correcte lorsque le filet d'huile devient un " goutte à goutte"

- Reposer le bouchon (3). Serrage 2,4 m.daN.
- Reposer le bouchon de remplissage. Serrage 2,4 m.daN.

TRANSMISSION

RECOMMANDATIONS - PRECAUTIONS (BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE AL 4)

Moteur : NFZ

PROCEDURE AVANT INTERVENTION (Suite)

Quand le calculateur détecte une valeur erronée ou absente sur une de ses entrées ou sorties :

- Il inscrit le défaut en mémoire.
- Pour chaque type de contexte associé, il inscrit le contexte du défaut

le plus ancien en mémoire.

- Il lance une stratégie de mode dégradé.

On distingue deus sortes de modes dégradés :

- Le calculateur dispose de valeurs de remplacement (impact sur le confort, la qualité de passage des rapports, perte de fonctions).
- Passage en mode refuge (seul le 3 ième rapport et la marche arrière sont disponibles)

Lecture des codes défauts.

Effectuer une lecture des codes défauts.

- Absence de codes défauts.

Effectuer une mesure paramètres

Présence d'anomalies constatées :

- OUI : Effectuer les réparations nécessaires.
- NON : Effectuer une lecture des codes défauts, calculateur/moteur

Effectuer un essai sur route.

Après avoir réalisé une procédure d'initialisation (apprentissage) calculateur, pendant un certain temps, on peut obtenir des qualités de passage plus ou moins bonnes (adaptation des paramètres calculateur à la boîte de vitesses). Pour cela, il est nécessaire d'effectuer un essai routier qui permet des changements de rapports fréquents. (lois auto adaptatives).

RECOMMANDATIONS - PRECAUTIONS (BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE AL 4)

Moteur : NFZ

CALCULATEUR : Téléchargement, Télécodage, Apprentissage (Pédale).

Téléchargement.

Mise à jour du calculateur boîte de vitesses par téléchargement :

- Suivre la procédure de l'outil de diagnostic.

L'opération de téléchargement permet de mettre à jour le calculateur de la boîte de vitesses automatique, ou de l'adapter à une évolution du calculateur moteur

Après l'opération de téléchargement il est nécessaire d'effectuer :

- Un apprentissage pédale.
- Un télécodage (éventuel).

Suivant la procédure de l'outil de diagnostic.

- Une réinitialisation des auto adaptativf .
- Un essai sur route.

IMPERATIF: Chaque mise à jour du calculateur de la boîte de vitesses automatique doit être accompagnée d'une mise à jour du calculateur moteur.

EMBRAYAGE BV IRANSMISSION

RECOMMANDATIONS - PRECAUTIONS (BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE AL 4)

Moteur : NFZ

CALCULATEUR : Téléchargement, Télécodage, Apprentissage (pédale). (Suite)

Télécodage

Procédure de télécodage calculateur :

- Suivre la procédure de l'outil de diagnostic.

Un calculateur neuf ou nouvellement téléchargé est toujours configuré avec les options suivantes :

- Blocage du levier de vitesses "shift lock".
- Sortie OBD (dépollution L4).

Si le calculateur est destiné à être monté sur un véhicule dont l'une ou plusieurs de ces deux options ne sont pas implantées :


- Procéder à une opération de télécodage qui consiste à inhiber le diagnostic des options en question.

Apprentissage pédale.

Il est nécessaire d'effectuer un apprentissage pédale dans les cas suivants:

- Remplacement du calculateur de boîte de vitesses automatique.
- Remplacement de la boîte de vitesses automatique.
- Téléchargement du programme du calculateur.
- Réglage ou échange du câble d'accélérateur.
- Echange du potentiomètre papillon.
- IMPERATIF : Pendant un certain temps, on peut obtenir des qualités de passage plus ou moins bonnes (adaptation des paramètres calculateur à la boîte de vitesses) pour cela, il est nécessaire d'effectuer un essai routier qui permet des changements de rapport fréquents (lois auto adaptatives).

RECOMMANDATIONS - PRECAUTIONS (BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE AL 4)



Moteur · NF7

SHIFT LOCK

- Le shift lock est un système qui verrouille le levier de sélection en position park "P".

Déverrouillage du SHIFT LOCK. (En fonctionnement normal)

- Mettre le contact
- Appuyer sur la pédale de frein.
- Quitter la position "P" par l'intermédiaire du levier de sélection.



NOTA: Il est IMPÉRATIF de désengager le levier de sélection de la position "P" dans la minute qui suit l'appui sur la pédale de frein, sinon relâcher l'appui sur la pédale et appuyer une nouvelle fois sur la pédale de frein.


Déverrouillage du SHIFT LOCK (en cas d'anomalie).

- Déposer le cache (1).
- Déverrouiller le shift lock (2) à l'aide d'un tournevis.
- Quitter la position park "P" par l'intermédiaire du levier de sélection.

B2CP269C B2CP268C

COMMANDE DE VITESSES BOITE DE VITESSES 4 HP 14

Moteur : RFV



Couples de serrage m.daN.

- (1)- Fixation sur caisse
- (2) Fixation support boîte de vitesses.
- (3) Ecrous de réglage.
- (4) Fixation du sélecteur de boîte de vitesses.

NOTA: Graissage des rotules ESSO NORVA 275 (G9).

EMBRAYAGE

CONTROLES - REGLAGES BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE - 4 HP 14 Moteur · RFV Réglages de la commande de sélection Outillage [1] Extracteur de rotule 9040-T G2 Coffret 9040-T - Désaccoupler le boîtier rotule (1) du levier de sélection à l'aide de l'outil [1]. ATTENTION : Ne pas tordre la tige (2) du câble de sélection lors du désaccouplement. - Poignée de sélection en position N (Normal). - Levier (5) de sélection en position N. - Desserrer les écrous (3). - Engager le boîtier rotule (1) pour positionner en face de la rotule (4). - Engager le boîtier rotule (1) sur la rotule (4) du levier de sélection (5). - Serrer l'écrou (3). S'assurer : - Du bon fonctionnement de la commande de sélection dans toutes les positions. - Que la fonction "démarrage" ne fonctionne que sur les positions P et N.

B2CP27YC

B2CP010C

B2CP27XC

TRANSMISSION EMBRAYAGE

CONTROLES - REGLAGES BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE - 4 HP 14

Moteur · RFV







- Moteur chaud
- Régime de ralenti correct.
- Dispositif de départ à froid automatique hors d'action (suivant équipement).

Réglage du câble d'accélérateur :

- Désaccoupler le câble de correcteur de charge (1) du secteur.
- Exercer une traction sur l'arrêt de gaine (2) et placer l'épingle (3) de façon à obtenir un léger ieu.
- Appuyer à fond sur la pédale d'accélérateur.
- S'assurer de la pleine ouverture du papillon.

Réglage du câble de correction de charge.


- Exercer une traction sur le câble jusqu'au point dur. (Début rétro commande A = 39 mm).
- Le cavalier (4) doit être correctement positionné et serti sur le câble.
- Replacer le câble de correction de charge (1) sur le secteur.
- Assurer un jeu (B) de l'ordre de 0,5 mm à 1 mm maxi en agissant sur les écrous (5)


B2CP35GC

B2CP35HC

B2CP35JC

B2CP35KC





		TRANSMIS	SSION - BOITE I	DE VITESSES				
			Couples de se	errage (m.daN)	Outillages bague d'étanchéité BV			
	Boîte de vitesses	te de vitesses Moteurs		Ecrou de transmission	Droit	Gauche	Coffret	
	MA/5	CDZ-CDY-HDZ-HDY-KFX-NFZ NFX-VJZ-VJY-VJX	NON	24,5		7114-T.X		
	MA/5 XSARA	KFX	1,8	32	7114-T.W		7116-T	
	BE3/5	LFX - LFY - RFS - RFV WJZ - DHV - DHY - RHY		32,5				
	MB3	KFX			24,5	4101-T.E1 +4601-T.E2	NON	4601-T
-	A1 4	NEZ	1	22.5	Extracteur joint Droit/Gauche (-) 0338 C		() 0000	
	AL 4	NFZ		32,5	(-) 0338 J1 + (-) 0338 J2	(-) 0338 H1 +(-) 0338 H2	(-) 0338	
	4 HP 14	RFV		32,5	9017-T.B	9017-T.C	9017-T	
	Couple de serrage (m	n.da.N) des vis de roues : SAXO - XSA	ARA = 8,5					

GEOMETRIE DES ESSIEUX SAXO - TT Hauteur arrière Hauteur avant H1 = R1 - I1H2 = R2 + 12H1 = Hauteur avant (+ 7. – 10 mm) H2 = Hauteur arrière (+ 7. - 10 mm)R1 = Rayon de la roue en (mm) **R2** = Rayon de la roue en (mm) L1 = Côte théorique entre le plan du L2 = Côte théorique entre le plan berceau avant et l'axe de roue d'appui de caisse et l'axe de roue Exemple hauteur avant: - Mesurer la cote R1 (centre de roue) sur véhicule. 3 Tocs 4604-T 3 Tocs 4604-T - Soustraire de R1 la cote L1 (voir tableau page 172) et calculer la cote H1. 4 Tocs 8006-T - Mesurer la cote H1 sur véhicule 4 Tocs 8006-T - La cote mesurée H1 doit être égales à la cote calculée H1 (+ 7, - 10 mm). - Si nécessaire procéder au réglage des hauteurs.

NOTA : La différence de hauteur entre les deux côtés doit être inférieure à 7,5 mm

C4CP0N2C C4CP0N3C

	SAXO -TT	Gl	OMETRIE DE	ES ESSIEUX					
	Hauteur avant	Hauteur arrière		Valeur en assiette de référence					
	L1 = 71 ± 10 mm	L2 = 49 ± 6 mm		AV					
			B3CP04LC	1 B		ATTENTION			
				A < B = Pincement positif	: +=	PINCEMENT			
		H2		A > B = Pincement négati	f: -=	OUVERTURE			
	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			1.0 i - 1.1 i (*)		- 1.6 i -1.6 i 16 V - 1.5 D			
	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		Direction	Mécanique		Assistée			
	B3BP12PC	B3BP12QC	Parallélisme Pincement (mm)	- 1 à - 3		+1à+3			
			Chasse	2°30′ ± 30′		3°14' ± 30'			
				Essi					
ם פ	(*) Sans Option (**) Avec Option (Direction Assistée ou A	ABS)	Parallélisme Pincement (mm)	+ 1,					
!		B3BP12RC	Carrossage	- ()°59' ± 20'	± 20'			

SAXO - TT		ESSIEU AVANT (suite)			
			Ø Barre antidevers (mm)		
Jeg A		1.0 i - 1.1 i	19		
	1.0 i - (1) - 1.1 i (2) 1.4 i - 1.4 i (3) - 1.5 D	21			
		1.6 i - 1.6 i (4) - (5) 1.5 D (4)	18		
		1.6 i - 1.6 i 16 V (4)	22		
B3CP04MD		 (1) Avec option AIR BAG (2) Avec option Direction Assistée ou ABS ou AIR BAG (3) Avec option Direction assistée ou ABS (4) Avec option Direction assistée ABS ou BVA ou Réfrigération (5) BVA avec Réfrigération 			

SUSPENSION (suite)					SAXC	SAXO - TT			
Hauteur avant	Hauteur arrière		Hauteur véhicule en ordre de marche						
	Hz				1.0 i 1.1 i	1.0 i (1) 1.1 i (2) 1.4 i - 1.4 i (3) 1.5 D	1.6 i 1.6 i (4) (5) 1.5 D (4)	1.6 16 V 1.6 i 16 V (4)	
		Cata an /mm	١	L1	42 ± 10 mm				
) - Hi		Cote en (mm)		L2	118 ± 6 mm				
		Δnti-devers ⊢	ΑV	19	21	18	22		
			Anti-devers	AR	Sans	ans 18 22			
B3BP12PC	B3BP12QC	Barre (mm)	Torsion	Ø		17,9			
	, , Kepei		(mm) Repère	G		2 Blanc		2 Noir	
Avec options		Peinture	D		1Blanc		1Noir		
(1) AID DAG		Pré-réglage	Sans option	,,	309				
(1) AIR BAG (2) Direction Assistée ou ABS		4502-T.A.	Avec option	I X I	312	312		297	
ou AIR BAG									
(3) Direction Assistée ou ABS	H2 5	-	—x	-	S	Saxo Entreprise	X = 320 mm	1	
(4) Direction Assistée ABS ou					S	Saxo Export	X = 316 mm	ſ	
BVA ou Réfrigération (5) BVA ou Réfrigération					c	Outil : 4502-T.A.	- Coffret 45	02-T	
	B3BP12RC			_				E5AP14WC	


ESSIEUX	

SAXO - TT			CARACTERIST	IQUES DIRECTION	
	Г	Direction mécaniqu	ue		
Pneumatique	155/70 R13	165/70 R13	165/70 R14	NOTA: L'ensemble de l	
Pignon (dents)		6		Longueur des biellettes	
Crémaillère (dents)		28			
Course crémaillère	80	80 72		Pré-réglage = 520 mm .	
Butée (couleur)	Noir	Bla	anc		
		Direction assistée)		
Pneumatique	165/70 R13	165/70 R14	185/55 R14	1	
Pignon (dents)		7		1	
Crémaillère (dents)	2	28		1	
Course crémaillère	6	68		1	
Butée (couleur)				1	

NOTA : L'ensemble de la direction est fixée sur le tablier.

Longueur des biellettes de direction (Entre les axes des rotules)


SAXO - TT **DIRECTION MECANIQUE** Sans airbag Avec airbag Couples de serrage en m.daN 1 - Sac gonflable 7 - Ecrou de rotule de pivot 3,5 2 - Fixation sac gonflable sur volant 8,0 8 - Contre-écrou biellette M14 4,5 3 - Fixation volant de direction 8 - Contre-écrou biellette M16 4 - Fixation colonne de direction 2,3 9 - Articulation biellette 2,1 2,3 2,4 5 - Fixation cardan de direction 10 - Fixation chape sur crémaillère B3EP02UD 6 - Fixation sur tablier 2,2 B3EP09SC B3EP09TD



DIRECTION ASSISTEE (suite)

SAXO - TT

ASSISTANCE DE DIRECTION



- 1 Direction assistée
- 2 Valve distributrice
- 3 Vérin d'assistance de direction
- 4 Tube basse-pression
- 5 Tube haute-pression
- 6 Réservoir supérieur
- 7 Groupe électro-pompe d'assistance et réservoir inférieur intégré
- 8 Support élastique
- 9 Support de groupe électro-pompe

Couples de serrage en m.daN

ixation support de pompe	2
Fixation pompe sur support	2

Tube haute-pression

Raccord sur électro-pompe	
Raccord sur valve d'assistance direction	2,

Tube basse-pression

Raccord sur électro-pompe	2,5
Raccord sur valve d'assistance direction	2,5

B3EP09UD


NOTA: Qualité liquide TOTAL Fluide ATX capacité: 0,950 L

ESSIEUX USPENSION

	CARACTERISTIQUES FREINS							
` ′	(1) Compensateur intégré au cylindre de roue. (2) Compensateur asservi à la charge.			1.0 i	1.1 i - 1.4 i 1.5 D	1.6 i	1.6 i 1.6 i 16V	
(2)	Jonipe	ensaleur asserv	i a la charge.	Direction Mécanique	Dir	rection Assistée Sans A	BS	
		Maître cylind	re	20,6	19	20,6	22,2	
		Amplificateur		203,2	177,8	203,2	228,6	
	Ø mm	Marques/pisto des étriers	ons	TEVES FR 12/45	BENDIX Série 4/48		S FN /48	
ΑV	Plein	Plein	238	247				
		Disque	Ventillé	2		247		
	Disc	que épaisseur/e	épaisseur mini	8/6	10/8	20,4	/18,4	
	Qua	lité plaquette		VALEO F 714 ABEX 966	GALFER 3726 TEXTART 4009	TEXTART 4900	AS - FM 380	
	ø	Cylindre ou é	trier	19			30	
	mm	Tambour / Ø	maxi	165/167	180/	/182		
	'''''	Disque	Plein				247	
AR	Disc	Disque épaisseur/épaisseur mini					8/6	
	Mar	Marque		BENDIX RAD			BENDIX S4	
	Qualité				DON 8259		AS FM 380	
	Con	npensateur			(1) 20		(2) 13	


	SAXC) - TT		CARACTE	RISTIQUES FREIN	S (suite)	
` ′	(1) Compensateur intégré au cylindre de roue. (2) Compensateur asservi à la charge.		1.5 D		1.6 i	1.6 i 1.6 i 16V	Entreprise 1.0i-1.1i-1.5D
(2)	Compe	ensaleur ass	ervi a la charge.	Dir	ection Assistée avec Al	BS	Direction Mécanique
		Maître cyli	ndre		20	0,6	
		Amplificate	eur		20)3,2	
	Ø Marques/pistons des étriers			BENDIX Série 4/48		ES FN 3/48	BENDIX Série 4/48
ΑV		Disgue	Plein 247			247	
		Disque	Ventillé		247		
	Disc	que épaisse	ur/épaisseur mini	10/8	20,4/18,4		10/8
	Qua	lité plaquett	ee	JURID 519	AS FM 380		GALFER 3726 TEXTART 4009
	ø	Cylindre o	u étrier	20),6	30	19
	ا ط mm	Tambour /	Ø maxi	203	/205		180/182
	'''''	Disque	Plein			247	
AR	Disc	Disque épaisseur/épaisseur mini				8/6	
	Marque			LUCA	S RAI	BENDIX S4	BENDIX RAD
	Qua	lité		JURID	E 558	AS FM 380	DON 8259
	Con	npensateur			(2) 13		(1) 20

FREINS SAXO



Réglage du contacteur de stop. Jeu J = 2 à 3 mm.

Après réglage, serrer le contre-écrou (1) à 1 m.daN.



Conditions


- Véhicule en ordre de marche 5 litres de carburant.
- Un conducteur de 75 kg.

Réglage du limiteur de freinage.

- Appuyer sur la pédale de frein pour fermer le limiteur.
- Régler à l'aide de la vis (2) pour obtenir un jeu J de 0,5 à 2 mm.

NOTA : Ne pas intervenir sur le réglage (3) (Réglé en usine).

B3FP10MD



SAXO - TT

B3FP106JC

Avant réglage

- Position du levier de parking desserrée.
- Rotation libre des tambourgs.
- Aucun point dur (Si oui contrôler le cheminement des câbles primaire et secondaires).
- Veiller au bon coulissement et débattement de l'ensemble des pièces.
- Purger le circuit principal.

Réglage

- Mettre le frein au 4° cran.
- Serrer l'écrou (3) jusqu'au serrage des freins arrière.
- Vérifier :

FREINS DE PARKING (Réglage)

- Qu'il existe une course total comprise entre 4 et 7 crans.
- Les deux câbles secondaires (1) sur le palonnier (2) se déplacent ensemble.
- Frein desserrer, que les roues tournent librement.
- Contrôler l'allumage du témoin de frein dés le 4º cran.

NOTA: Le frein de parking agit sur les roues arrières.

SAXO - TT **PURGE DES FREINS** La purge : - Peut être effectuée à l'aide d'appareil à purger dans ce cas régler la pression de l'appareil à 2 Bars maxi. Ordre IMPERATIF de purge Roue: - Arrière gauche. - Avant droit. - Arrière droit. - Avant gauche. Effectuer le niveau, avec le liquide de frein vendu par les P.R.CITROEN.

	DEMARREURS						
Véhicule	es - Modèles	Types démarreurs	Classe	Climat			
		VALEO D7E7					
	1.0i	BOSCH 1116003	1	C,T,F			
	1.1i	MELCO M002T13081					
		VALEO D6 RA 571	3	GF			
	1.4i	VALEO D7E7					
	1.6i	BOSCH 1116003	1	C,T			
SAXO		MELCO M002T13081]				
		VALEO D6 RA 571	3	F,GF			
	1.4i (DA + REFRI)	VALEO D7E5	2	0.7			
		BOSCH 1112041] -	C,T			
	1.6i (DA + REFRI)	VALEO D6 RA 571	3	F,GF			
	1.4i (BVA)	VALEO D6 RA 571	3	0.7505			
	1.6i (BVA) / 1.6i 16v	VALEO DO RA 57 I	3	C,T,F,GF			

CLIMAT: T (Tempéré), C (Chaud), F (Froid), GF (Grand Froid)

AXO - XSARA TT		DEMARREURS			
Véhicules	- Modèles	Types démarreurs	Classe	Climat	
		VALEO D7R11	,	0.75	
SAXO	1.5D	BOSCH 1108162	4	C,T,F	
		VALEO D7R15	5	GF	
		VALEO D7E7			
	1.4i	BOSCH 1116003	1	C,T	
	1.6i	MELCO M002T13081			
		VALEO D6 RA 571	3	F,GF	
		VALEO D7E5	2	ОТ	
	1.4i (DA + REFRI)	BOSCH 1112041		C,T	
XSARA	1.6i (DA+REFRI)	VALEO D6 RA 571	3	F,GF	
		VALEO D6RA661	3	C,T,F	
	1.8i	BOSCH 1107019	3		
		BOSCH 1108085	4	GF	
		VALEO D6RA661	3	C,T	
	2.0i 16v	BOSCH 1107019	3	U, 1	
	1.8i 16v	BOSCH 1108085	4	F,GF	

TOUS TYPES	DEMARREURS							
Tableau des classes de démarreurs								
CLASSE	CLASSE 2	CLASSE 3	CLASSE 4	CLASSE 5	CLASSE 6			
Couple C	5.5 Nm	6 Nm	10 Nm	11.5 Nm	11.5 Nm			
Intensité max pour une vitesse de 1200 tr/mn	l ≤ 275 A	I≤ 300 A	I ≤ 430 A	I≤ 470 A	I≤ 500 A			

		1		SAXO TT Sans direction a	ssistée		
				Classes	et type	s	
Moteur	в۷		Non Refri	Climat		Refri	Climat
1.0i	М	7	VALEO A11 VI 55	C,T,F			
1.01	IVI		BOSCH A120310028				
		7	VALEO A11 VI 55	C,T,F	8	VALEO A13 VI 96	С
1.1i	М	,	BOSCH A120310028		7	VALEO A11 VI 55	T,F
		8	VALEO A13 VI 96	GF	,	BOSCH A120310028	1,1
		7	VALEO A11 VI 55	C,T	8	VALEO A13 VI 96	C,T
	М		BOSCH A120310028	F,GF	7	VALEO A11 VI 55	F
1.4i					1 ′	BOSCH A120310028] '
	Α	8	VALEO A13 VI 96	C,T,F,GF	9	VALEO A13 VI 141+	C,T
					8	VALEO A13 VI 96	F,GF

CLIMAT: T (Tempéré), C (Chaud), F (Froid), GF (Grand Froid)

SAXO TT Sans direction assistée			sistée	DEMARREURS				
			-	Classes et types				
Moteur	BV		Non Refri	Climat		Refri	Climat	
1.5D /L3	М	7	VALEO A11 VI 45	C,T,F	8	VALEO A13 VI 84	С	
1.50 /25	IVI				7	VALEO A11 VI 45	Т	
		7	VALEO A11 VI 45	С	8	VALEO A13 VI 84	C,T	
1.5D /L4	.4 M	8	VALEO A13 VI 84	T,F	7	VALEO A11 VI 45	EGE	
		9	VALEO A13 VI 142+	GF		VALEO ATT VI 45	F,GF	

CLIMAT: T (Tempéré), C (Chaud), F (Froid), GF (Grand Froid)

TOUS TYPES

CIRCUIT DE CHARGE - ALTENATEUR AVEC REGULATEUR MONO FONCTION

CONTROLE DU DEBIT D'UN ALTERNATEUR

Réaliser le branchement ci-contre, à l'aide d'un ampèremètre (A), d'un volmètre (V), et d'un rhéostat (R) ou d'un combiné, composé des trois appareils précités.

En vous référant à la classe de l'appareil, régler le régime du moteur (tableau d'équivalence ci-contre) et régler la charge du rhéostat pour obtenir U = 13.5 V. lire l'intensité.

Rappel: l'alternateur s'amorçant par le courant traversant le voyant, s'assurer qu'il s'allume en mettant le contact. Le voyant doit s'éteindre après démarrage (accélérer légèrement).


CONTROLE DU REGULATEUR DE TENSION

Mettre le rhéostat à zéro et supprimer tous les consommateurs. Afficher 5000 tr/min alternateur si $U>14,7\ V$ le régulateur est défectueux

Nota: Ces essais sont à effectuer moteur chaud et batterie bien chargée.

Débit sous 13,5 V Intensité (A) / Vitesse Altenateur

Vitesse Classe	2000 tr/min	3000 tr/min	4000 tr/min	
5	29 A	39 A	43 A	
7	42 A	54 A	59 A	
8	49 A	62 A	68 A	
9	62 A	76 A	83 A	
12	72 A	90 A	100 A	
15	99 A	128 A	140 A	



D1AP01SC

	CIRCUITS DE PRECHAUFFAGE ET DEMARRAGE							
Véhicules - Modèles					stchauffage hauffage à 20°C)			
SAXO	1.5D	BERU 0 100 226 188	LUCAS R04090001B					
SAAO	1.50	BOSCH 0 250 201 039	BOSCH 0 281 003 009					
	1.5D	BERU 0 100 226 188	LUCAS R04090001B					
	1.50	BOSCH 0 250 201 039	BOSCH 0 281 003 009	60	/ 180s			
	1.9TD	BERU 0 100 226 186	BOSCH 0 281 003 005	OS	7 1005			
XSARA	1.9SD	BOSCH 0 250 201 039	VALEO 73507212					
ASAKA	1.9D	CHAMPION CH185	LUCAS R0490001B	10	s / 150s			
		BERU 0 100 226 371	BOSCH A 281 023 045	10:	57 1305			
		CHAMPION CH170	NAGARES 735068	Piloté pa	ar calculateur			
	2.0 HDi		CARTIER 960411-P	inject	ion diesel			
BERLINGO	1.00	CHAMPION CH185	LUCAS R0490001B	10	s / 150s			
BERLINGO	1.9D	BERU 0 100 226 371	BOSCH A 281 023 045	10				

TOUS TYPES				CLIMATI	SATION R 134 a (HF	C)		
					Compresseur			
Véhicule	Motorisation		Date	Charge frigorigène	Cylindrée	Quantité	Référence	
				mgongene	Variable	huile cm³	Huile	
SAXO	TU - TUD-TT	04/96 →	775 gr ± 25 gr	0D 7 V 40				
OAXO		100 11	AM 2000 →	850 gr +0 - 50 gr	SD 7 V 12	135	SP 10	
	Τl	J XU (1)	09/97 →	975 gr ± 25 gr	SD 7 V 12 SD 7 V 16			
XSARA	XUE) - DW (1)	03/31 2	875 gr ± 25 gr)				
AUANA	Τl	J-XU (2)	AM 2000 →	725 gr ± 25 gr	SD 7 V 12			
	XUI	O - DW (3)	AM 2000 →	700 gr ± 25 gr	SD 7 V 16			

(1) = Avec climatiseur VALEO Boucle XSARA

(2) = Avec climatiseur BEHR RF et détendeur TGK 2,0/2,5.Boucle 306.
 (3) = Avec climatiseur VALEO Boucle 306

POINTS PARTICULIERS : CIRCUIT DE REFRIGERATION (R.134.a) TOUS TYPES								
			Outillage pour dépose repose raccord encliquetable					
	Véhicule		Ø Pouce	Couleur de bague	Coffret 4164.T			
C5HP073C	SAXO XSARA	тт	5/8	Noir	8005-T.A.			

	Couple de serrage m.daN					
	Raccords					
Ø Tuyaux	Acier/Acier	Alu/Acier				
M 06	1,7 ± 0,3	1,3 ± 0,3				
M 08	3.8 ± 0.3	2 ± 0,2				
M 10	4 ± 0,3	2,5 ± 0,3				

NOTA : Serrer les raccords au couple préconisé en utilisant dans la mesure du possible une contre clé.

NOTA: Pour les opérations de vidange, asséchage (Vide), contrôle et recharge d'un circuit. (Voir BRE 0 290 F).

ATTENTION : Pour les quantités de R.134.a (voir tableau page).

TOUS TYPES POINTS PARTICULIERS : CIRCUIT DE REFRIGERATION (R.134.a)

Lubrifiant compresseur

IMPERATIF: Le lubrifiant pour les compresseurs est extrêmement hygroscopique, utiliser des doses NEUVES lors des interventions.

Contrôle du niveau d'huile compresseur.

Trois cas sont distinguer:

- 1) Intervention sur le circuit, sans qu'il y ait eu fuite.
- 2) Fuite lente.
- 3) Fuite rapide.
- 1) Intervention sans qu'il y ait eu fuite.
- a) Utilisation d'une station de vidange, récupération non équipée d'un décanteur d'huile.
- Vidanger le circuit par la valve BASSE PRESSION le plus lentement possible, pour ne pas entraîner l'huile hors du circuit.
- Le remplissage du circuit en fluide R.134.a s'effectue sans adjonction d'huile.
- b) Utilisation d'une station de vidange, remplissage équipée d'un décanteur d'huile.
- Vidanger le circuit de fluide R.134.a en se conformant aux instructions de la notice de la station.
- Mesurer la quantité d'huile récupérée.
- Introduire la même quantité d'huile NEUVE lors du remplissage du circuit en fluide R.134.a.
- c) Echange d'un compresseur
- Déposer l'ancien compresseur, vidanger celui-ci et mesurer la quantité d'huile.
- Vidanger le nouveau compresseur (livré avec le plein d'huile), pour laisser la même quantité d'huile NEUVE que celle contenue dans l'ancien.
- Le remplissage du circuit en fluide R.134.a s'effectue sans adjonction d'huile.

Contrôle du niveau d'huile compresseur (suite)

2) Fuite lente

- Les fuites lentes n'entraînant pas de perte d'huile, il convient d'adopter la même stratégie que dans le cas des interventions sans qu'il y ait eu fuite.

3) Fuite rapide

- Ce type d'incident engendre une perte d'huile, ainsi que la mise à l'air du circuit.

Il est donc nécessaire de :

- Echanger le déshydrateur.
- Evacuer le plus d'huile possible (lors du remplacement de l'élément en cause).

Avant ou pendant le remplissage du circuit de fluide R.134.a, introduire 80 cm3 d'huile NEUVE dans le circuit.

TOUS TYPES

CONTROLE: EFFICACITE D'UN CIRCUIT DE CLIMATISATION

CONTRÔLE DES TEMPERATURES

OUTILLAGES

Deux thermomètres.

Conditions préalables.

Position des commandes de climatisation.

- Froid maximum
- Pulseur d'air en vitesse maximale.
- Répartiteur d'air en "aération", avec les aérateurs de la planche de bord ouverts.
- Volet d'entrée d'air en position "air extérieur".

Conditions et équipements du véhicule.

- Capot fermé.
- Portières et vitres fermées.
- Mettre le véhicule dans un local protégé (vent, soleil, etc...)

Contrôle

Lorsque toutes ces conditions sont réunies, procéder dans l'ordre suivant :

- Démarrer le moteur, sans la réfrigération et attendre l'enclenchement de la première vitesse des motoventilateurs.
- Enclencher la réfrigération et régler le régime moteur à 2 500 tr/mn.

NOTA: A une température extérieure de 40°C le régime moteur sera ramené à 2 000 tr/mn, afin d'éviter la coupure du compresseur par la sécurité Haute pression (Pressostat).

Après trois minutes de fonctionnement de la climatisation :

- Mesurer la température ambiante de l'atelier.
- La température d'air soufflé aux aérateurs centraux.

Comparer les valeurs relevées avec le tableau de la page suivante.

CONTROLE DES TEMPERATURES (suite)

		Véhicules équipés en fluide R 134.a (Compresseur à cylindrée variable)					
Température extérieure en ° C		40	35	30	25	20	15
	Véhicules						
Température en ° C aux aérateurs	SAXO	17 ± 3	13 ± 3	11 ± 3	9 ± 3	8 :	± 3
centraux	XSARA	21 ± 3	17 ± 3	15 ± 3	12 ± 3	10	± 3

NOTA : D'une manière générale la température d'air soufflée aux aérateurs centraux doit être de l 'ordre de 5°C à 8°C.

TOUS TYPES

CONTROLE: EFFICACITE D'UN CIRCUIT DE CLIMATISATION

CONTROLE DES PRESSIONS

OUTILLAGES

- 1 station de charge
- 2 thermomètres.

Suivant les conditions préalables, équipement du véhicule et contrôle (Voir page 231) Mis à part :

Après trois minutes de fonctionnement de la réfrigération, relever les paramètres suivants :

- Température de l'air soufflé aux aérateurs centraux (Voir tableau page 285).
- La Haute pression.
- La Basse pression.

Comparer les valeurs relevées avec le tableau ci-dessous ou les courbes.

		Véhicules équipés en fluide R 134.a (Compresseur à cylindrée variable)					
Température extérieure en ° C		40	35	30	25	20	15
	Véhicules						
Haute pression (Bars)	SAXO	20 ± 3	18 ± 3	16 ± 3	13 ± 3	11 ± 3	9 ± 3
Basse pression (Bars)	$3 \pm 0,3$						
Haute pression (Bars)	XSARA	22 ± 3	20 ± 3	17 ± 3	16 ± 3	15 ± 3	11 ± 3
Basse pression (Bars)	TU-TUD	3 ± 0.3 2.4 ± 0.3		± 0,3	0.3 2 ± 0.3		
Haute pression (Bars)	XSARA	27 ± 3	24 ± 3	22 ± 3	18 ± 3	17 ± 3	14 ± 3
Basse pression (Bars) XU		3 ± 0.3	0,3 2 ± 0,3				
Haute pression (Bars)	Haute pression (Bars) XSARA		23 ± 3 16 ± 3 14 ± 3			± 3	
Basse pression (Bars)	XUD	3 ± 0.3 2 ± 0.3					


CONTROLE DES PRESSIONS (suite)

	Basse pression trop basse	Basse pression normale	Basse pression trop élevée			
Haute pression trop basse	- Charge de fluide trop faible - Etranglement dans le circuit HP - Détendeur encrassé	 Vitesse groupe GMV non adaptée Compresseur défectueux 	- Détendeur défectueux - Compresseur défectueux			
Haute pression normale	- Compresseur défectueux - Evaporateur encrassé	- Circuit normal	- Vitesse groupe GMV non adaptée			
Haute pression trop élevée	Détendeur défectueux Bouchon dans le circuit Présence d'humidité dans le circuit	- Présence d'incondensables - Condenseur encrassé	- Charge de fluide excessive - Condenseur encrassé - Détendeur défectueux - Vitesse groupe GMV non adaptée			


Contrôles des pressions à une température de 15°C à 35°C à titre indicatif.

D'une manière générale les pressions doivent être de l'ordre de :

- Pour fluide R 134.a inférieures à 2 Bars pour la Basse pression et de 13 à 24 Bars pour la Haute pressions.



Contrôles : Circuit de climatisation



Légendes

T = Echelle de Température (C°) et de Haute pression (Bars).

P = Echelle de Basse pression (Bars).

Te = Echelle Température extérieure (C°).

HP = Pression en sortie du compresseur (bars).

Ta = Température de l'air soufflé en sortie des aérateurs centraux (C°).

BP = Pression à l'entrée du compresseur (bars).

C5HP067D